



Acabado

NEGRO MATE
BLACK MATTE
Finish

Césped de bote

Round bottle trap



TRAMPA TRAP
Evita malos olores
Prevents foul odors



CONT.: 1 PIEZA

48269
CE-212M

Véase instructivo impreso en caja

Para contra
de LAVABO de

32 mm

1 1/4"

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1. Para instalaciones nuevas omita este paso.
Retire el céspol anterior y limpie perfectamente el lavabo.
2. Coloque la tuerca (2) y el empaque (3) en el tubo de la contra y apriete la tuerca (2) a la rosca del cilindro (5). Asegúrese que el empaque (3) no se salga de su posición.
3. Coloque la tuerca (9) y el empaque (8) en el tubo de descarga (10) e introduzca el cilindro (5).

AVISO: Para asegurar un ajuste de compresión correcto, el tubo final debe quedar insertado por lo menos 2.5 cm (1") dentro de la tuerca (9).

4. Rosque la tuerca (9). Asegúrese que el empaque no se salga de su posición.

5. El chapetón (11) debe ser ensamblado en el tubo (10), conecte al tubo de descarga y alinee el tubo de forma tal que quede horizontal o ligeramente inclinado para que el agua fluya libremente.
6. Apriete las tuercas (2) y (9) manualmente, abra el flujo del agua, verifique que no existan fugas por las uniones de instalación del céspol. En caso de existir fugas apriete con una herramienta adecuada la tuerca que presenta la fuga.

MANTENIMIENTO:

No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza del céspol sólo use una franela humedecida con agua.

Este diagrama es únicamente ilustrativo como apoyo para el ensamble. El producto puede variar de acuerdo al modelo.

