



| | |
|----------------------|---------------|
| Válvula de admisión: | Polipropileno |
| Válvula de descarga: | Polipropileno |
| Sapo (sello): | Silicona |
| Cadena: | Plástica |
| Tornillos: | Polipropileno |
| Palanca: | ABS |
| Varilla: | Polipropileno |
| Altura: | 30 cm |



FÁCIL INSTALACIÓN
EASY TO INSTALL

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Antes de instalar, es necesario que:

- Verifique que la válvula de control está cerrada y desaloje el agua.
- Con precaución, desmonte el tanque o depósito de la taza.
- Si el W.C. es usado, desinstale las válvulas anteriores.

Al terminar, abra de nuevo la válvula de control.

VÁLVULA DE ADMISIÓN

1. Coloque la válvula con el empaque por la parte inferior del tanque y por abajo atornille la tuerca.
2. Conecte la manguera de alimentación (no incluida) a la válvula de admisión.
3. Fije un extremo de la manguera para reponer el sello hidráulico en el pivote, posteriormente inserte el otro extremo en el restrictor e insértelo en el tubo rebosadero.
4. Abra la válvula de control y ajuste el nivel del agua para que quede en la marca, con ayuda del tornillo incluido en la válvula de admisión.

Este producto está garantizado por 3 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

VÁLVULA DE DESCARGA

1. Coloque la contra con el empaque por el interior del tanque y por debajo atornille la tuerca.
2. Revise que el tubo rebosadero quede por arriba de la marca del nivel del agua (2 cm aprox.) y abajo del orificio para la palanca en el tanque. Si es necesario recorte el tubo rebosadero.
3. Retire la tuerca de la palanca de descarga y coloque en el orificio correspondiente del tanque por fuera, al tiempo que por dentro lo fija con la tuerca.
4. Inserte el extremo libre de la tira plástica del sapo al orificio más cercano de la palanca de descarga.
5. Por dentro del tanque coloque los tornillos y empaques en la forma que se muestran. Por debajo inserte las rondanas en sus tuercas.

Recomendación: No use limpiadores para taza de inodoro que contengan blanqueador o cloro. El uso de estos productos generará daños en los componentes del tanque.

Fecha de compra:



FOSET UNA MARCA DE GRUPO TRUPER



11-2024