

## Contra canasta para fregadero Sink basket strainer

90 mm  
**3 1/2"**



Para céspeol de  
FREGADERO de **38 mm**  
**1 1/2"**



**ACERO INOXIDABLE**  
Excelente resistencia  
a la corrosión  
STAINLESS STEEL  
Excelent rust resistance

### INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea estas instrucciones antes de instalar

Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

1. Coloque el cuerpo de acero inoxidable por la parte superior del fregadero.
2. Coloque el empaque de hule por la parte inferior del fregadero, coloque la contratuercas metálica y apriete sin forzar.
3. Deslice la tuerca metálica por el tubo de latón y coloque dentro del céspeol.
4. Posicione el empaque de plástico sobre el tubo de latón y sujete la tuerca metálica a el cuerpo de acero inoxidable apretando sin forzar.
5. Si su céspeol es de plomo, fije el tubo ya sea con plastilina epóxica o con soldadura de plomo. Si es de polipropileno o PVC, sujételo utilizando los implementos de fijación que normalmente vienen con este tipo de céspeoles.

**MANTENIMIENTO:** No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza de la contra canasta sólo use una franela humedecida con agua.

