

Contra canasta para fregadero

Sink basket strainer

90 mm

3 1/2"

Arillo superior de acero inoxidable

Stainless steel rim



Para céspeol de ^{38 mm}
FREGADERO de 1 1/2"



ACERO INOXIDABLE
Excelente resistencia
a la corrosión
STAINLESS STEEL
Excellent rust resistance

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea estas instrucciones antes de instalar


Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

1. Coloque el cuerpo de polipropileno por la parte superior del fregadero.
2. Coloque el empaque de hule por la parte inferior del fregadero, coloque la contratuercas de polipropileno y apriete sin forzar.
3. Deslice la tuerca de polipropileno por el tubo de polipropileno y coloque dentro del céspeol.
4. Posicione el empaque de plástico sobre el tubo de polipropileno y sujete la tuerca de polipropileno a el cuerpo de polipropileno apretando sin forzar.
5. Si su céspeol es de plomo, fije el tubo ya sea con plastilina epóxica o con soldadura de plomo. Si es de polipropileno o PVC, sujételo utilizando los implementos de fijación que normalmente vienen con este tipo de céspeoles.

MANTENIMIENTO: No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza de la contra canasta sólo use una franela humedecida con agua.



Canastilla de
acero inoxidable



Cuerpo de
polipropileno




Empaque plástico



Empaque de hule



Tubo de
polipropileno



Contratuercas de
polipropileno



Tuerca de
polipropileno