



49623
CB-100

Perno de acero
Cubierta metálica

INSTRUCCIONES:

1. Abra con la llave el candado.
2. Coloque el candado en el freno de disco delantero de la motocicleta atravesando el perno del candado en la perforaciones de ventilación del disco.
3. Presione nuevamente la cerradura del candado, está se cerrará automáticamente, hasta que sea liberada nuevamente con su llave.

07-2024



Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873.

Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

 **HERMEX®** UNA MARCA DE GRUPO TRUPER