



Cuerpo flexible de PVC Resistente al agua caliente

PVC flexible body
Hot water resistant

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea las instrucciones antes de instalar:

1. Verifique su lavabo y corrija los posibles defectos en el barreno y el área del sello donde se asienta la contra, lime las rebabas o imperfecciones en el lavabo.
2. Instale la contra en el lavabo.

3. Inserte a presión el céspol flexible en la contra del lavabo.
4. Conecte el otro extremo a la toma de drenaje.

Nota: En climas fríos, sumerja en agua caliente por unos minutos para facilitar el ensamble.

NOTA: Para un mejor mantenimiento no olvide revisar y limpiar las líneas de descarga, para evitar acumulación de residuos que puedan obstruir el drenado y así poder tener un mejor funcionamiento.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al **800-690-6990**. Fabricado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. MADE IN/HECHO EN MÉXICO

Fecha de entrega:



49945
CE-237

09-2020 AD



7 506240 660118