


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	949491	R1-ASP-04	Manija
2	949492	R2-ASP-04	Interruptor
3	949493	R3-ASP-04	Tapa superior
4	ACC		Caja de ventilador
5	949494	R5-ASP-04	Tira de PU
6	949495	R6-ASP-04	Ensamble de motor con protector
6.1	ACC		Carbón
7	949496	R7-ASP-04	Tornillo cabeza phillips ST4x12
8	949497	R8-ASP-04	Cubierta inferior
9	949498	R9-ASP-04	Tornillo cabeza Torx ST4x16
10	949499	R10-ASP-04	Brida de impulsor
11	949500	R11-ASP-04	Impulsor
12	949501	R12-ASP-04	Arandela plana M8x27
13	949502	R13-ASP-04	Tuerca M8
14	ACC		Charola inferior
15	949503	R15-ASP-04	Tornillo cabeza phillips ST4x16
16	949504	R16-ASP-04	Flotador
17	949505	R17-ASP-04	Jaula de filtro
18	ACC		Ensamble de ruedas
19	949506	R19-ASP-04	Conector de succión
20	949507	R20-ASP-04	Tanque
21	ACC		Gancho par cordón
22	949508	R22-ASP-04	Cable de alimentación
23	949509	R23-ASP-04	Opresor
24	949510	R24-ASP-04	Arnés interno
25	ACC		Manguera 1-1/4"x6
26	ACC		Punta para rincones
27	ACC		Extensión 1-1/4"
28	ACC		Filtro para agua
29	ACC		Boquilla para uso general 2 en 1



A