

No.	Código	Clave	Descripción
1	947638	R1-DIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips M3x16
2	947639	R2-DIMI-20A	Ensamble Caja de Engrane
3	947640	R3-DIMI-20A	Ensamble de motor con Transmisión
5	947641	R5-DIMI-20A	Ensamble de Interruptor con tarjeta y Conector rapido
7	947643	R7-DIMI-20A	Selector de sentido de giro
9	947645	R9-DIMI-20A	Carcasa Izquierda y Derecha
10	947646	R10-DIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips M3x14
12	947647	R12-DIMI-20A	Seguro para Colgar
13	947648	R13-DIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips 4X10
14	ACC		Bateria
15	ACC		Cargador
21	949945	R21-DIMI-20A	Seguro tipo C ø11
22	949946	R22-DIMI-20A	Arandela 12x15x.5
23	949947	R23-DIMI-20A	Resorte
24	949948	R24-DIMI-20A	Balin ø3.5
25	949949	R25-DIMI-20A	Barril
26	949950	R26-DIMI-20A	Yunque
27	949951	R27-DIMI-20A	Buje de yunque
28	949952	R28-DIMI-20A	Arandela 16x38x1

