


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	947535	R1-MAX-20R	Tornillo cabeza Phillips M6x20
2	947536	R2-MAX-20R	Broquero
3	947537	R3-MAX-20R	Ensamble de caja de engranes
4	947538	R4-MAX-20R	Cubierta de cambios
5	947539	R5-MAX-20R	Juego de carcasas
6	947540	R6-MAX-20R	Tornillo cabeza Phillips M3x14
7	947541	R7-MAX-20R	Ensamble de interruptor
7.1	ACC		Interruptor
7.2	ACC		Tarjeta electrónica
7.3	ACC		Conector rápido
8	947542	R8-MAX-20R	Botón de cambios
9	947543	R9-MAX-20R	Seguro de cubierta de cambios
10	947544	R10-MAX-20R	Pantalla de luz
11	947545	R11-MAX-20R	Tuerca M4
12	ACC		Hebilla colgante
13	ACC		Tornillo cabeza Phillips M4x16
14	ACC		Batería 20 V, 2Ah
15	947546	R16-MAX-20R	Tapa trasera
16	947547	RM18-MOTB-1	Tornillo cabeza Phillips M3x16
17	ACC		Cargador de batería
18	ACC		Maleta 14"



B

No.	Código	Clave	Descripción
1	947474	R1-MAX-20D	Ensamble de caja de engranes con rotor
2	947475	R2-MAX-20D	Cubierta para luz
3	947476	R3-MAX-20D	Placa de aislamiento
4	947477	R4-MAX-20D	Cubierta indicadora
5	947478	R5-MAX-20D	Botón de ajuste
6	947479	R6-MAX-20D	Campo del motor
7	947480	R7-MAX-20D	Interruptor con indicador de luz
8	947481	R8-MAX-20D	Barra de cambio de sentido
9	947482	R9-MAX-20D	Juego de carcasas
10	947483	R10-MAX-20D	Tuerca
11		ACC	Gancho para colgar
12		ACC	Tornillo cabeza Phillips M4x16
13	947484	R13-MAX-20D	Cubierta trasera
14	947485	R14-MAX-20D	Placa de circuito
15	947486	R15-MAX-20D	Conexión rápida
16	947487	R16-MAX-20D	Tornillo cabeza Phillips ST 3x14
17	947488	R17-MAX-20D	Cubierta decorativa
18	947489	R18-MAX-20D	Anillo de goma
19		ACC	Batería
20	947490	R20-MAX-20D	Tornillo cabeza Phillips ST4*18
21		ACC	Cargador de batería
22		ACC	Maleta 12"

