


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	958615	R1-CALI-20A	Guía de flecha
4	958616	R4-CALI-20A	Resorte del bloque de posición
14	958617	R14-CALI-20A	Juego de carcasas
15	958618	R15-CALI-20A	Balin (Ø5)
16	958619	R16-CALI-20A	Resorte de la perilla de ajuste
17	958620	R17-CALI-20A	Perilla de ajuste
25	958621	R25-CALI-20A	Engrane
27	958622	R27-CALI-20A	Perno (3X8)
28	958623	R28-CALI-20A	Seguro "E" (Ø5X10X.8)
29	958624	R29-CALI-20A	Tornillo (M4X10)
30	958625	R30-CALI-20A	Zapata
32	958626	R32-CALI-20A	Contrapeso
34	958627	R34-CALI-20A	Buje (Ø5X12X6)
35	958628	R35-CALI-20A	Eje de accionamiento (5X14)
36	958629	R36-CALI-20A	Horquilla de péndulo
37	958630	R37-CALI-20A	Resorte del botón de bloqueo
38	958631	R38-CALI-20A	Botón de bloqueo del interruptor
40	958632	R40-CALI-20A	Seguro "C" (Ø7.5X10X.8)
42	958633	R42-CALI-20A	Bloque seguro
43	958634	R43-CALI-20A	Bloque de ubicación
44	958635	R44-CALI-20A	Bloque de conexión
45	958636	R45-CALI-20A	Placa de presión
46	958637	R46-CALI-20A	Tornillo Allen (M5X20)
48	958638	R48-CALI-20A	Arandela de presión (Ø4)
49	958639	R49-CALI-20A	Tornillo (St4X38)
52	958640	R52-CALI-20A	Alambre de acero
53	958641	R53-CALI-20A	Peno (4X20)
54	958642	R54-CALI-20A	Polea
55	958643	R55-CALI-20A	Eje (4X17.5)
56	958644	R56-CALI-20A	Soporte de rodillo
57	958645	R57-CALI-20A	Seguro "E" (Ø3X7X.8)
59	958646	R59-CALI-20A	Anillo de retención
60	958647	R60-CALI-20A	Capacitor
64	958648	R64-CALI-20A	Tornillo (St4X16)
101	958649	R101-CALI-20A	Conjunto de Eje
103	958650	R103-CALI-20A	Ensamble de Interruptor con conexión rápida
104	958651	R104-CALI-20A	Ensamble de motor con piñón y caja de engranes



A

