


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	959606	R1-BOS-5-1/2LM-2	Cubierta de goma
2	959607	R2-BOS-5-1/2LM-2	Arandela plana (Ø15.8X19X.5)
3	959608	R3-BOS-5-1/2LM-2	Cubre polvo
4	959609	R4-BOS-5-1/2LM-2	Tuerca (M8)
5	959610	R5-BOS-5-1/2LM-2	Arandela de presión (Ø8)
6	959611	R6-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo sin fin allen (M8X30)
7	959612	R7-BOS-5-1/2LM-2	Tapa cuña superior
8	959613	R8-BOS-5-1/2LM-2	Reten superior (Ø16X26X6)
9	959614	R9-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo de llenado aceite (M8X8)
10	959615	R10-BOS-5-1/2LM-2	Sello (Ø7.5X12X2.25)
11	959616	R11-BOS-5-1/2LM-2	Tapa superior
12	959617	R12-BOS-5-1/2LM-2	Buje de orientación
13	959618	R13-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo cabeza plana (M5X12)
14	959619	R14-BOS-5-1/2LM-2	Sello mecánico
15	959620	R15-BOS-5-1/2LM-2	Arandela plana (Ø16x28.5x1.5)
16	959621	R16-BOS-5-1/2LM-2	Arandela plana (Ø16X22.5X1.5)
17	959622	R17-BOS-5-1/2LM-2	Arandela ondulada (Ø40.5X47X.5)
18	959623	R18-BOS-5-1/2LM-2	Balero sin tapas (NSK) 6203
19	959624	R19-BOS-5-1/2LM-2	Cable de alimentación
25	959625	R25-BOS-5-1/2LM-2	Sello (Ø83X90X3.5)
26	959626	R26-BOS-5-1/2LM-2	Rotor
27	959627	R27-BOS-5-1/2LM-2	Cubierta superior
28	959628	R28-BOS-5-1/2LM-2	Ensamble de campo
30	959629	R30-BOS-5-1/2LM-2	Balero (RENBEN) 7303AC
32	959630	R32-BOS-5-1/2LM-2	Arandela plana (Ø38X46.5X.2)
33	959631	R33-BOS-5-1/2LM-2	Tubo termo retráctil 1/2
34	959632	R34-BOS-5-1/2LM-2	Tubo termo retráctil 1/4
35	959633	R35-BOS-5-1/2LM-2	Conector
38	959634	R38-BOS-5-1/2LM-2	Bolsa para aceite
39	959635	R39-BOS-5-1/2LM-2	Tapa inferior
40	959636	R40-BOS-5-1/2LM-2	Seguro C (Ø87X96X3)




A



B

No.	Código	Clave	Descripción
B2	959637	RB2-BOS-5-1/2LM-2	Tapa de salida
B3	959638	RB3-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo (M4X6)
B4	959639	RB4-BOS-5-1/2LM-2	Carcasa de bomba
B5	959640	RB5-BOS-5-1/2LM-2	Válvula de retención
B6	959641	RB6-BOS-5-1/2LM-2	Protector de cable
B7	959642	RB7-BOS-5-1/2LM-2	Guarda de cable
B8	959643	RB8-BOS-5-1/2LM-2	Base soporte
B9	959644	RB9-BOS-5-1/2LM-2	Soporte
B10	959645	RB10-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo hexagonal (M5X10)
B11	959646	RB11-BOS-5-1/2LM-2	Manga de eje superior
B12	959647	RB12-BOS-5-1/2LM-2	Buje
B13	959648	RB13-BOS-5-1/2LM-2	Eje
B14	959649	RB14-BOS-5-1/2LM-2	Arandela
B15	959650	RB15-BOS-5-1/2LM-2	Difusor
B16	959651	RB16-BOS-5-1/2LM-2	Impulsor
B17	959652	RB17-BOS-5-1/2LM-2	Tapa de difusor
B19	959653	RB19-BOS-5-1/2LM-2	Manga del eje
B20	959654	RB20-BOS-5-1/2LM-2	Manguito de eje de plástico (Ø12.2X17.5X3)
B21	959655	RB21-BOS-5-1/2LM-2	Soporte inferior
B22	959656	RB22-BOS-5-1/2LM-2	Cojinete de goma inferior
B23	959657	RB23-BOS-5-1/2LM-2	Acoplamiento del eje
B25	959658	RB25-BOS-5-1/2LM-2	Rejilla
B26	959659	RB26-BOS-5-1/2LM-2	Base de la bomba



B



C

No.	Código	Clave	Descripción
C1	959660	RC1-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo (St4X10)
C2	959661	RC2-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo (St4X22)
C3	959662	RC3-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo (St3.5X10)
C4	959663	RC4-BOS-5-1/2LM-2	Tornillo (St3.5X35)
C5	959664	RC5-BOS-5-1/2LM-2	Cubierta de la caja de control
C6	959665	RC6-BOS-5-1/2LM-2	Interruptor
C7	959666	RC7-BOS-5-1/2LM-2	Protector de motor
C8	959667	RC8-BOS-5-1/2LM-2	Tablero de conexiones
C9	959668	RC9-BOS-5-1/2LM-2	Placa de tensión
C10	959669	RC10-BOS-5-1/2LM-2	Caja de control
C11	959670	RC11-BOS-5-1/2LM-2	Tope
C12	959671	RC12-BOS-5-1/2LM-2	Interruptor automático
C13	959672	RC13-BOS-5-1/2LM-2	Juego de conector impermeable
C14	959673	RC14-BOS-5-1/2LM-2	Telerruptor
C15	959674	RC15-BOS-5-1/2LM-2	Conjunto de cables de conexión I
C16	959675	RC16-BOS-5-1/2LM-2	Conjunto de cables de conexión II
C17	959676	RC17-BOS-5-1/2LM-2	Conjunto de cables de conexión III
C18	959677	RC18-BOS-5-1/2LM-2	Tapón



C

