


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	958097	R1-VICO-55	Pasador
2	958098	R2-VICO-55	Manga de rotor
3	958099	R3-VICO-55	Rotor
4	958100	R4-VICO-55	Tornillo hexagonal (M8X25)
4.1	958101	R4.1-VICO-55	Arandela de presión (Ø8)
5	958102	R5-VICO-55	Opresor (M8X12)
6	958103	R6-VICO-55	Cuña (5X5X33)
8	958104	R8-VICO-55	Marco
9	958105	R9-VICO-55	Tuerca M8
10	958106	R10-VICO-55	Tornillo hexagonal (M8X35)



A




B


No.	Código	Clave	Descripción
1	958107	R1B-VICO-55	Cabeza de cilindro
2	958108	R2B-VICO-55	Perno entrada (M6X112)
3	958109	R3B-VICO-55	Pin de posición (8X10X16)
4	958110	R4B-VICO-55	Junta del cilindro
5	958111	R5B-VICO-55	Birlo (M8X32)
6	958112	R6B-VICO-55	Bujía
7	958113	R7B-VICO-55	Tornillo hexagonal (M8X60)
8	958114	R8B-VICO-55	Junta la tapa de válvulas
9	958115	R9B-VICO-55	Tapa de válvulas
10	958116	R10B-VICO-55	Tornillo Hexagonal (M6X14)
11	958117	R11B-VICO-55	Tubo de respiración (8X12X77)



B




No.	Código	Clave	Descripción
1	958118	R1C-VICO-55	Cárter
2	958119	R2C-VICO-55	Sello de aceite (Ø25X41.25X6)
3	958120	R3C-VICO-55	Arandela del tapón de drenado (Ø10X15X2)
4	958121	R4C-VICO-55	Tapón de drenado (M10X15)
9	958122	R9C-VICO-55	Conjunto de engranajes del gobernador
10	958123	R10C-VICO-55	Balero 6205
11	958124	R11C-VICO-55	Arandela plana (Ø6.5X13X1)
12	958125	R12C-VICO-55	Chaveta
13	958126	R13C-VICO-55	Brazo de gobernador



D

No.	Código	Clave	Descripción
1	958127	R1D-VICO-55	Medidor de aceite y empaque
1.1	958128	R1.1D-VICO-55	Tapón de aceite y sello
2	958129	R2D-VICO-55	Tornillo hexagonal (M8X32)
3	958130	R3D-VICO-55	Cubierta del cárter
6	958131	R6D-VICO-55	Perno de posición (6X8X14)
7	958132	R7D-VICO-55	Junta de la tapa del cárter




D

E

No.	Código	Clave	Descripción
1	958133	R1E-VICO-55	Juego de anillos
2	958134	R2E-VICO-55	Seguro de Pistón (Ø18X20X1)
3	958135	R3E-VICO-55	Pistón
4	958136	R4E-VICO-55	Perno de pistón (14X18X54)
5	958137	R5E-VICO-55	Tornillo Hexagonal (M6X34)
6	958138	R6E-VICO-55	Conjunto de biela
7	958139	R7E-VICO-55	Cuña (5.5X18X4)
8	958140	R8E-VICO-55	Cigüeñal



E




F

No.	Código	Clave	Descripción
1	958141	R1F-VICO-55	Tuerca de balancín M6
2	958142	R2F-VICO-55	Tuerca especial M6
3	958143	R3F-VICO-55	Balancín
4	958144	R4F-VICO-55	Eje de balancín (M6X8X52)
5	958145	R5F-VICO-55	Guía de empuje de la placa
6	958146	R6F-VICO-55	Varilla de empuje (4X134)
7	958147	R7F-VICO-55	Levantador de válvula
9	958148	R9F-VICO-55	Retenedor de resorte de válvula
10	958149	R10F-VICO-55	Resorte de válvula
11	958150	R11F-VICO-55	Sello guía
12	958151	R12F-VICO-55	Juego de válvulas
13	958152	R13F-VICO-55	Conjunto del árbol de levas
14	958153	R14F-VICO-55	Conjunto de balancín




F



G

No.	Código	Clave	Descripción
3	958154	R3G-VICO-55	Interruptor
4	958155	R4G-VICO-55	Soporte del sistema de arranque
7	958156	R7G-VICO-55	Sistema de arranque
18	958157	R18G-VICO-55	Tornillo hexagonal (M6X10)





G






No.	Código	Clave	Descripción
2	958158	R2H-VICO-55	Deflector de aire del cilindro
3	958159	R3H-VICO-55	Deflector de aire lateral
6	958160	R6H-VICO-55	Tornillo hexagonal (M6X22)



No.	Código	Clave	Descripción
1	958161	R1I-VICO-55	Junta para base de carburador
2	958162	R2I-VICO-55	Tablero de aislamiento
3	958163	R3I-VICO-55	Junta para carburador
4	958164	R4I-VICO-55	Junta para filtro de aire
5	958165	R5I-VICO-55	Ensamble de carburador




J

No.	Código	Clave	Descripción
2	958166	R2J-VICO-55	Bobina
4	958167	R4J-VICO-55	Tornillo hexagonal (M6X27)
5	958168	R5J-VICO-55	Volante
11	958169	R11J-VICO-55	Ventilador
12	958170	R12J-VICO-55	Polea de arranque
13	958171	R13J-VICO-55	Tuerca M14



J




K

No.	Código	Clave	Descripción
10	958173	R10L-VICO-55	Resorte del gobernador
11	958174	R11L-VICO-55	Tornillo especial (M6X21)
12	958175	R12L-VICO-55	Tuerca M6
13	958176	R13L-VICO-55	Brazo de velocidad
14	958177	R14L-VICO-55	Resorte de retorno del acelerador
15	958178	R15L-VICO-55	Varilla del gobernador
16	958179	R16L-VICO-55	Conjunto de control



K




L

No.	Código	Clave	Descripción
2	958180	R2M-VICO-55	Perilla con funda M6
3	958181	R3M-VICO-55	Cubierta del filtro
5	958182	R5M-VICO-55	Filtro de aire
5.1	958183	R5.1M-VICO-55	Perilla M6
7	958184	R7M-VICO-55	Sello (Ø33X46X3)
8	958185	R8M-VICO-55	Soporte del filtro de aire
8.1	958186	R8.1M-VICO-55	Tornillo hexagonal (M6X20)




L





No.	Código	Clave	Descripción
1	958187	R1N-VICO-55	Escape
3	958189	R3N-VICO-55	Junta para escape



N

No.	Código	Clave	Descripción
1	958190	R1O-VICO-55	Tapón
2	958191	R2O-VICO-55	Filtro de combustible
4	958192	R4O-VICO-55	Tanque de combustible
5	958193	R5O-VICO-55	Filtro de gasolina
6	958194	R6O-VICO-55	Abrazadera (Ø8)
7	958195	R7O-VICO-55	Manguera de combustible (Ø5X9X150)
7.1	958196	R7.1O-VICO-55	Protector de manguera de combustible (Ø9X11X110)
8	958197	R8O-VICO-55	Tornillo hexagonal (M6X29)



N

