

No.	Código	Clave	Descripción
3	960274	R3-SOPLI-40A	Placa de seguridad
4	960275	R4-SOPLI-40A	Tornillo Phillips (St4x13)
4.1	960276	R4.1-SOPLI-40A	Arandela de presión (Ø4)
5	960277	R5-SOPLI-40A	Placa de sujeción
6	960278	R6-SOPLI-40A	Conducto de aire
7	960279	R7-SOPLI-40A	Guarda
8	960280	R8-SOPLI-40A	Resorte (Ø6XØ7.8X14)
9	960281	R9-SOPLI-40A	Botón del soplador
17	960282	R17-SOPLI-40A	Tornillo Phillips (St4x16)
25	960283	R25-SOPLI-40A	Guarda
29	960284	R29-SOPLI-40A	Engranaje deslizante
31	960285	R31-SOPLI-40A	Botón
32	960286	R32-SOPLI-40A	Resorte de compresión (Ø4XØ5.8X20)
33	960287	R33-SOPLI-40A	Base de botón del regulador de velocidad
34	960288	R34-SOPLI-40A	Botón del regulador de velocidad
38	960289	R38-SOPLI-40A	Conjunto de tarjeta de control
43	960290	R43-SOPLI-40A	Alambre de acero
102	960291	R102-SOPLI-40A	Conjunto de motor
103	960292	R103-SOPLI-40A	Conjunto de carcasas



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

