


Sección 1 (Conjunto de carcasa y motor)

No.	Código	Clave	Descripción
1	966105	R1-PIPI-70EX	Perilla de ajuste
2	966106	R2-PIPI-70EX	Gancho
3	966107	R3-PIPI-70EX	Resorte (Ø2.5xØ4x12)
4	966108	R4-PIPI-70EX	Soporte
5	966109	R5-PIPI-70EX	Juego de carcasas
6	966110	R6-PIPI-70EX	Perno (Ø3x33)
7	966111	R7-PIPI-70EX	Clip
8	966112	R8-PIPI-70EX	Tarjeta principal
9	966113	R9-PIPI-70EX	Tornillo Phillips (St3x7.5)
10	966114	R10-PIPI-70EX	Interruptor
11	966115	R11-PIPI-70EX	Varilla de empuje
12	966116	R12-PIPI-70EX	Resorte (Ø6xØ7x29)
13	966117	R13-PIPI-70EX	Tornillo Phillips (St3x16)
14	966118	R14-PIPI-70EX	Tapa de entrada de aire
15	966119	R15-PIPI-70EX	Filtro de aire
16	966120	R16-PIPI-70EX	Asiento de fijación del motor
17	966121	R17-PIPI-70EX	Cable de alimentación
18	966122	R18-PIPI-70EX	Motor
19	966123	R19-PIPI-70EX	Anillo de sellado del motor
20	966124	R20-PIPI-70EX	Protector de cable
21	966125	R21-PIPI-70EX	Tornillo Phillips bridado (St3x15)
22	966126	R22-PIPI-70EX	Opresor de cable
23	966127	R23-PIPI-70EX	Cubre fillos
24	966128	R24-PIPI-70EX	Base de motor
27	966129	R27-PIPI-70EX	Arnés con terminales
28	966130	R28-PIPI-70EX	Conjunto de arnés con terminales
30	966131	R30-PIPI-70EX	Boquilla de pulverización naranja
31	966132	R31-PIPI-70EX	Boquilla de pulverización verde
32	966133	R32-PIPI-70EX	Boquilla de pulverización blanca
32.1	966134	R32.1-PIPI-70EX	Boquilla de pulverización roja
34	966135	R34-PIPI-70EX	Tornillo Phillips (St3.5x16)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



Sección 2 (Sistema de pulverización)

No.	Código	Clave	Descripción
1	966136	RA1-PIPI-70EX	Tuerca de la boquilla
2	966137	RA2-PIPI-70EX	Boquilla de pulverización
3	966138	RA3-PIPI-70EX	Boquilla de pulverización negra
4	966139	RA4-PIPI-70EX	Conjunto del núcleo de la válvula
6	966140	RA6-PIPI-70EX	Resorte (Ø6xØ8.5x30)
8	966141	RA8-PIPI-70EX	Unidad de pulverización
9	966142	RA9-PIPI-70EX	Tapa
10	966143	RA10-PIPI-70EX	Sello (Ø41xØ46x2.5)
11	966144	RA11-PIPI-70EX	Adaptador
12	966145	RA12-PIPI-70EX	Gatillo
13	966146	RA13-PIPI-70EX	Perilla de regulación
14	966147	RA14-PIPI-70EX	Resorte (Ø11xØ12.5x41)
15	966148	RA15-PIPI-70EX	Manguera (Ø5xØ7x48)
16	966149	RA16-PIPI-70EX	Asiento de la válvula superior
17	966150	RA17-PIPI-70EX	Válvula de retención
18	966151	RA18-PIPI-70EX	Sello (Ø13xØ17x2)
19	966152	RA19-PIPI-70EX	Asiento de la válvula inferior
20	966153	RA20-PIPI-70EX	Tubo de succión
21	966154	RA21-PIPI-70EX	Almohadilla de sellado
22	966155	RA22-PIPI-70EX	Contenedor



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

