

No.	Código	Clave	Descripción
1	961869	R1-ROTO-1/2N9	Tornillo cuerda izquierda (M6X25)
2	961870	R2-ROTO-1/2N9	Broquero
3	961871	R3-ROTO-1/2N9	Seguro C (Ø31.5XØ37X1.5)
4	961872	R4-ROTO-1/2N9	Arandela plana (Ø19.5xØ34.5x1)
5	961873	R5-ROTO-1/2N9	Junta de lana
6	961874	R6-ROTO-1/2N9	Balero de bolas 6003
7	961875	R7-ROTO-1/2N9	Tornillo Phillips (St4x40)
8	961876	R8-ROTO-1/2N9	Tornillo Phillips (St4x30)
9	961877	R9-ROTO-1/2N9	Caja de engranes
10	961878	R10-ROTO-1/2N9	Eje de salida
11	961879	R11-ROTO-1/2N9	Balín Ø4
12	961880	R12-ROTO-1/2N9	Engane grande
13	961881	R13-ROTO-1/2N9	Seguro C (Ø11xØ14x1)
14	961882	R14-ROTO-1/2N9	Arrastre I
15	961883	R15-ROTO-1/2N9	Resorte de impacto (Ø8xØ10x13)
16	961884	R16-ROTO-1/2N9	Arrastre II
17	961885	R17-ROTO-1/2N9	Balero de bolas 608
19	961886	R19-ROTO-1/2N9	Balero de agujas HK0808
20	961887	R20-ROTO-1/2N9	Eje
21	961888	R21-ROTO-1/2N9	Engrane pequeño
22	961889	R22-ROTO-1/2N9	Seguro C (Ø10XØ11X1)
23	961890	R23-ROTO-1/2N9	Balero de agujas HK0709
24	961891	R24-ROTO-1/2N9	Placa de funciones
25	961892	R25-ROTO-1/2N9	Perilla de funciones
26	961893	R26-ROTO-1/2N9	Anillo de sellado
27	961894	R27-ROTO-1/2N9	Placa de baleros
29	961895	R29-ROTO-1/2N9	Armadura
30	961896	R30-ROTO-1/2N9	Campo
31	961897	R31-ROTO-1/2N9	Carbón
32	961898	R32-ROTO-1/2N9	Porta carbón 1
33	961899	R33-ROTO-1/2N9	Resorte
34	961900	R34-ROTO-1/2N9	Tornillo Phillips (St3x10)
35	961901	R35-ROTO-1/2N9	Balero de bolas 607
36	961902	R36-ROTO-1/2N9	Cubre balero
37	961903	R37-ROTO-1/2N9	Carcasa derecha
38	961904	R38-ROTO-1/2N9	Porta carbón 2
39	961905	R39-ROTO-1/2N9	Juego de cables de interruptor
39.1	961906	R39.1-ROTO-1/2N9	Cable
40	961907	R40-ROTO-1/2N9	Selector de giro
41	961908	R41-ROTO-1/2N9	Interruptor
42	961909	R42-ROTO-1/2N9	Carcasa izquierda
43	961910	R43-ROTO-1/2N9	Tornillo Phillips (St4x16)
44	961911	R44-ROTO-1/2N9	Protector de cable
45	961912	R45-ROTO-1/2N9	Cable de alimentación



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

