


No.	Código	Clave	Descripción
1	961705	R1-CLNE-70	Tapón
5	961706	R5-CLNE-70	Tornillo Allen (M6X30)
6	961707	R6-CLNE-70	Protector de tapa
7	961708	R7-CLNE-70	Tapa del cilindro
8	961709	R8-CLNE-70	Junta de la tapa del cilindro
9	961710	R9-CLNE-70	Arandela especial (Ø21XØ30.2X0.8X2.5)
10	961711	R10-CLNE-70	Bloque de parada del pistón
11	961712	R11-CLNE-70	Resorte de compresión (Ø21XØ26.5X33)
12	961713	R12-CLNE-70	Sello O (Ø41.6X3)
13	961714	R13-CLNE-70	Válvula del pistón
14	961715	R14-CLNE-70	Anillo O (Ø56.5X3.1)
15	961716	R15-CLNE-70	Sello del cilindro
17	961717	R17-CLNE-70	Anillo O (Ø43X4.9)
18	961718	R18-CLNE-70	Pistón guía
20	961719	R20-CLNE-70	Cilindro
22	961720	R22-CLNE-70	Collar de soporte inferior
23	961721	R23-CLNE-70	Anillo O (Ø70X3.5)
24	961722	R24-CLNE-70	Anillo O (Ø55.6X5.7)
25	961723	R25-CLNE-70	Parachoques superior
26	961724	R26-CLNE-70	Parachoques inferior
27	961725	R27-CLNE-70	Carcasa
28	961726	R28-CLNE-70	Mango </td
29	961727	R29-CLNE-70	Anillo O (Ø56X3)
30	961728	R30-CLNE-70	Tapa final
33	961729	R33-CLNE-70	Conexión de entrada de aire
33.1	961730	R33.1-CLNE-70	Tapón de la conexión de aire
34	961731	R34-CLNE-70	Pestillo de puerta
35	961732	R35-CLNE-70	Resorte de compresión (Ø3.5XØ5X43)
36	961733	R36-CLNE-70	Sello (Ø2.5XØ5.5X2.5)
37	961734	R37-CLNE-70	Perno de presión (Ø3X12)
38	961735	R38-CLNE-70	Puerta
39	961736	R39-CLNE-70	Trinquete
40	961737	R40-CLNE-70	Resorte de compresión (Ø4.5XØ5.5X13)
41	961738	R41-CLNE-70	Pasador (Ø3.5X20.5)
42	961739	R42-CLNE-70	Cubierta del brazo de contacto
43	961740	R43-CLNE-70	Resorte de compresión (Ø8XØ10X42)
44	961741	R44-CLNE-70	Brazo de contacto
45	961742	R45-CLNE-70	Anillo O (Ø46.8X1.6)
46	961743	R46-CLNE-70	Anillo O (Ø4.2X1.6)
47	961744	R47-CLNE-70	Guía
48	961745	R48-CLNE-70	Arandela de presión (Ø8)
49	961746	R49-CLNE-70	Tornillo Allen (M8X30)
50	961747	R50-CLNE-70	Perno de presión (Ø4X75)
51	961748	R51-CLNE-70	Perno de presión (Ø3X16)
52	961749	R52-CLNE-70	Trinquete de alimentación
53	961750	R53-CLNE-70	Resorte de torsión



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



No.	Código	Clave	Descripción
54	961751	R54-CLNE-70	Pasador (Ø4.5X23)
54.1	961752	R54.1-CLNE-70	Sello (Ø3XØ7X2.5)
55	961753	R55-CLNE-70	Anillo O (Ø9.5X2.4)
56	961754	R56-CLNE-70	Pistón de alimentación
57	961755	R57-CLNE-70	Anillo O (Ø20.8X2.4)
58	961756	R58-CLNE-70	Sello de amortiguación del pistón (Ø16XØ26X5)
59	961757	R59-CLNE-70	Resorte de compresión (Ø9.5XØ12.5X56)
60	961758	R60-CLNE-70	Collar de resorte
61	961759	R61-CLNE-70	Seguro C (Ø23.5XØ28X1)
62	961760	R62-CLNE-70	Tensor de resorte
63	961761	R63-CLNE-70	Retenedor de poste (Ø22XØ36X2)
64	961762	R64-CLNE-70	Carcasa fija
65	961763	R65-CLNE-70	Eje de la carcasa fija
66	961764	R66-CLNE-70	Pasador de paso (Ø4X56.5)
67	961765	R67-CLNE-70	Unidad de soporte
68	961766	R68-CLNE-70	Resorte de tensión
69	961767	R69-CLNE-70	Portada de revista
70	961768	R70-CLNE-70	Tuerca de seguridad M6
71	961769	R71-CLNE-70	Tornillo Allen (M6X35)
72	961770	R72-CLNE-70	Protector de cuello
72.1	961771	R72.1-CLNE-70	Seguro de hule
73	961772	R73-CLNE-70	Tornillo Allen (M6X40)
74	961773	R74-CLNE-70	Anillo O (Ø15.2X1.9)
75	961774	R75-CLNE-70	Espaciador
76	961775	R76-CLNE-70	Anillo O (Ø11X2)
77	961776	R77-CLNE-70	Anillo O (Ø5.8X1.9)
78	961777	R78-CLNE-70	Anillo O (Ø6.2X1.9)
79	961778	R79-CLNE-70	Válvula piloto
80	961779	R80-CLNE-70	Anillo O (Ø8.5X2)
81	961780	R81-CLNE-70	Pasador recto (Ø3X15)
82	961781	R82-CLNE-70	Carcasa de la válvula de gatillo
83	961782	R83-CLNE-70	Anillo O (Ø19.8X2.4)
84	961783	R84-CLNE-70	Anillo O (Ø2.5X1.4)
85	961784	R85-CLNE-70	Resorte de compresión (Ø3.5XØ4.5X25)
86	961785	R86-CLNE-70	Vástago de la válvula de gatillo
87	961786	R87-CLNE-70	Tapa de válvula de gatillo
88	961787	R88-CLNE-70	Perno de presión (Ø3X30)
89	961788	R89-CLNE-70	Perno de presión (Ø3X22)
90	961789	R90-CLNE-70	Guía de brazo de seguridad
91	961790	R91-CLNE-70	Perno de presión (Ø3X26)
92	961791	R92-CLNE-70	Pasador paso (Ø3X20)
93	961792	R93-CLNE-70	Sello (Ø2XØ5.5X2)
94	961793	R94-CLNE-70	Palanca de contacto
95	961794	R95-CLNE-70	Gatillo
96	961795	R96-CLNE-70	Opresor (M5X6)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

