


## Sección 1 (Montaje de la mesa de trabajo)

No.	Código	Clave	Descripción
11	961957	R11-SME-10S	Placa de montaje trasera
13	961958	R13-SME-10S	Tornillo Allen (M6x14)
14	961959	R14-SME-10S	Tornillo Allen (M6x20)
15	961960	R15-SME-10S	Placa de montaje frontal
17	961961	R17-SME-10S	Perno (Ø3x18)
18	961962	R18-SME-10S	Puerto de polvo
19	961963	R19-SME-10S	Brida interior (Ø16xØ57x4)
21	961964	R21-SME-10S	Brida exterior (Ø51.5xØ13x16)
22	961965	R22-SME-10S	Tornillo hexagonal (M8x6)
23	961966	R23-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x8)
24	961967	R24-SME-10S	Tornillo Allen (M6x30)
24.1	961968	R24.1-SME-10S	Arandela plana (Ø6xØ14x1)
26	961969	R26-SME-10S	Barra de empuje
27	961970	R27-SME-10S	Escala de bisel
28	961971	R28-SME-10S	Puntero de bisel
29	961972	R29-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x12)
30	961973	R30-SME-10S	Arandela plana (Ø12xØ30.5x0.5)
31	961974	R31-SME-10S	Arandela plana (Ø12xØ30.5x2)
32	961975	R32-SME-10S	Tornillo especial (M12x30.5)
33	961976	R33-SME-10S	Mango de bloqueo
34	961977	R34-SME-10S	Tornillo Phillips (M5x14)
34.1	961978	R34.1-SME-10S	Arandela de presión (Ø5xØ8.5x2)
34.2	961979	R34.2-SME-10S	Arandela plana (Ø6xØ14x1)
35	961980	R35-SME-10S	Tuerca M6
36	961981	R36-SME-10S	Rueda de manivela
37	961982	R37-SME-10S	Tuerca de seguridad M8
38	961983	R38-SME-10S	Perilla
39	961984	R39-SME-10S	Tornillo Phillips (M6x37)
42	961985	R42-SME-10S	Cable de alimentación



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873




## Sección 2 (Mesa de trabajo)

No.	Código	Clave	Descripción
1.1	961986	R1.1-SME-10S	Tornillo Philips (M4X12)
1.2	961987	R1.2-SME-10S	Mango de mesa
1.3	961988	R1.3-SME-10S	Tuerca de seguridad M6
1.4	961989	R1.4-SME-10S	Mesa
1.5	961990	R1.5-SME-10S	Tornillo Philips (St4X12)
1.6	961991	R1.6-SME-10S	Tapón de carril
1.7	961992	R1.7-SME-10S	Cremallera izquierda
1.8	961993	R1.8-SME-10S	Cremallera derecha
1.9	961994	R1.9-SME-10S	Carril
1.10	961995	R1.10-SME-10S	Tornillo Allen (M5x8)
1.10.1	961996	R1.10.1-SME-10S	Arandela plana (Ø5.5xØ12x1)
1.11	961997	R1.11-SME-10S	Arandela plana (Ø5.5xØ13.5x2)
1.12	961998	R1.12-SME-10S	Tuerca cuadrada M5
1.13	961999	R1.13-SME-10S	Tornillo Allen (M5x14)
1.14	962000	R1.14-SME-10S	Riel deslizante
1.15	962001	R1.15-SME-10S	Escala
1.16	962002	R1.16-SME-10S	Puntero
1.17	962003	R1.17-SME-10S	Tornillo Allen (M8x16)
1.18	962004	R1.18-SME-10S	Buje de bloqueo (Ø10xØ18.5x10)
1.19	962005	R1.19-SME-10S	Engranaje (Ø10xØ33.5x9)
1.20	962006	R1.20-SME-10S	Cojinete
1.21	962007	R1.21-SME-10S	Soporte de transmisión
1.22	962008	R1.22-SME-10S	Resorte (Ø4xØ14x0.5)
1.23	962009	R1.23-SME-10S	Opresor con balín (M5x11)
1.24	962010	R1.24-SME-10S	Arandela plana (Ø10.5xØ20.5x1.5)
1.25	962011	R1.25-SME-10S	Tornillo Phillips (M5x20)
1.26	962012	R1.26-SME-10S	Perno (Ø3x18)
1.27	962013	R1.27-SME-10S	Chaveta (Ø3x20)
1.28	962014	R1.28-SME-10S	Varilla de transmisión (Ø10x608)
1.29	962015	R1.29-SME-10S	Perilla de transmisión
1.30	962016	R1.30-SME-10S	Arandela plana (Ø6xØ17x1)
1.31	962017	R1.31-SME-10S	Resorte (Ø8xØ30x1)
1.32	962018	R1.32-SME-10S	Juego de varilla de sujeción trasera
1.33	962019	R1.33-SME-10S	Placa de presión (10x28x3)
1.34	962020	R1.34-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x6.5)
1.35	962021	R1.35-SME-10S	Tuerca bridada M6
1.36	962022	R1.36-SME-10S	Tuerca M6
1.37	962023	R1.37-SME-10S	Perno hexagonal
1.38	962024	R1.38-SME-10S	Resorte (Ø8xØ70.5x3)
1.38.1	962025	R1.38.1-SME-10S	Arandela plana (Ø6xØ12x2)
1.39	962026	R1.39-SME-10S	Juego de varilla de sujeción delantera
1.40	962027	R1.40-SME-10S	Tornillo Phillips (M5x12)
1.41	962028	R1.41-SME-10S	Arandela especial (Ø6xØ14x1.5)
1.42	962029	R1.42-SME-10S	Leva de bloqueo
1.43	962030	R1.43-SME-10S	Perno (Ø4x18)
1.44	962031	R1.44-SME-10S	Manija de bloqueo



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873




## Sección 3 (Motor)

No.	Código	Clave	Descripción
2.1	962032	R2.1-SME-10S	Tornillo Phillips (St4x13)
2.2	962033	R2.2-SME-10S	Tapa trasera del motor
2.3	962034	R2.3-SME-10S	Resorte (Ø11.5xØ26x4.5)
2.4	962035	R2.4-SME-10S	Tornillo Phillips (St4x10)
2.5	962036	R2.5-SME-10S	Porta carbón
2.6	962037	R2.6-SME-10S	Carbón
2.7	962038	R2.7-SME-10S	Tornillo Phillips (M5x35)
2.8	962039	R2.8-SME-10S	Carcasa de motor
2.9	962040	R2.9-SME-10S	Sujetador de cable
2.10	962041	R2.10-SME-10S	Arnés
2.12	962042	R2.12-SME-10S	Protector de balero
2.13	962043	R2.13-SME-10S	Balero de bolas 608
2.14	962044	R2.14-SME-10S	Armadura
2.15	962045	R2.15-SME-10S	Balero de bolas 6201
2.16	962046	R2.16-SME-10S	Campo
2.17	962047	R2.17-SME-10S	Tornillo Phillips (St5x54)
2.18	962048	R2.18-SME-10S	Deflector
2.19	962049	R2.19-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x10)
2.21	962050	R2.21-SME-10S	Varilla roscada (M8x80.5)
2.22	962051	R2.22-SME-10S	Tuerca mariposa M8
2.23	962052	R2.23-SME-10S	Tuerca de bloqueo M11
2.24	962053	R2.24-SME-10S	Protector de tuerca de bloqueo
2.25	962054	R2.25-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x8)
2.26	962055	R2.26-SME-10S	Caja de engranes
2.27	962056	R2.27-SME-10S	Varilla roscada (212mm)
2.27.1	962057	R2.27.1-SME-10S	Buje separador (Ø13xØ10x18)
2.28	962058	R2.28-SME-10S	Perno (Ø4x20)
2.29	962059	R2.29-SME-10S	Engranaje
2.30	962060	R2.30-SME-10S	Arandela plana (Ø8xØ22x1)
2.31	962061	R2.31-SME-10S	Arandela de goma (Ø8xØ17x2)
2.32	962062	R2.32-SME-10S	Tuerca de seguridad M8
2.33	962063	R2.33-SME-10S	Protector de hoja inferior
2.34	962064	R2.34-SME-10S	Bloqueador
2.35	962065	R2.35-SME-10S	Placa de bloqueador
2.36	962066	R2.36-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x16)
2.37	962067	R2.37-SME-10S	Cubierta del soporte de motor
2.38	962068	R2.38-SME-10S	Protector de hoja inferior de caja
2.39	962069	R2.39-SME-10S	Soporte del motor
2.40	962070	R2.40-SME-10S	Varilla conductora
2.41	962071	R2.41-SME-10S	Seguro "C" (Ø13xØ16x1)
2.42	962072	R2.42-SME-10S	Engranaje (Ø14xØ44x12)
2.43	962073	R2.43-SME-10S	Seguro "C" (Ø14xØ17x1)
2.44	962074	R2.44-SME-10S	Cuña (4x4x12)
2.45	962075	R2.45-SME-10S	Flecha
2.46	962076	R2.46-SME-10S	Balero de bolas 6002
2.47	962077	R2.47-SME-10S	Tornillo Phillips (M5x10)
2.48	962078	R2.48-SME-10S	Tapa de la caja de engranes
2.49	962079	R2.49-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x16)
2.51	962080	R2.51-SME-10S	Opresor (M6x10)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



Motor

## Sección 4 (Montaje de base)



No.	Código	Clave	Descripción
3.1	962081	R3.1-SME-10S	Tornillo Phillips (St4x32)
3.2	962082	R3.2-SME-10S	Arandela plana (Ø5xØ12x1)
3.3	962083	R3.3-SME-10S	Marco trasero
3.4	962084	R3.4-SME-10S	Bloque de fijación
3.5	962085	R3.5-SME-10S	Varilla superior (Ø19x414)
3.6	962086	R3.6-SME-10S	Varilla inferior (Ø25x420)
3.7	962087	R3.7-SME-10S	Patas de goma
3.8	962088	R3.8-SME-10S	Tornillo Phillips(St4x16)
3.9	962089	R3.9-SME-10S	Opresor de cable
3.11	962090	R3.11-SME-10S	Opresor de cables
3.12	962091	R3.12-SME-10S	Perno engrane (Ø3.2xØ3x39)
3.13	962092	R3.13-SME-10S	Gatillo del interruptor
3.14	962093	R3.14-SME-10S	Soporte de interruptor
3.14.1	962094	R3.14.1-SME-10S	Caja de interruptores
3.15	962095	R3.15-SME-10S	Interruptor
3.16	962096	R3.16-SME-10S	Mango de varilla superior
3.17	962097	R3.17-SME-10S	Marco frontal
3.18	962098	R3.18-SME-10S	Tuerca cuadrada M6
3.19	962099	R3.19-SME-10S	Rueda de ajuste de ángulo
3.20	962100	R3.20-SME-10S	Arandela plana (Ø6xØ17x1)
3.21	962101	R3.21-SME-10S	Tornillo hexagonal (M6x16)
3.22	962102	R3.22-SME-10S	Tornillo Allen (M6x30)
3.23	962103	R3.23-SME-10S	Protector de sobrecarga 18 Amp
3.23.1	962104	R3.23.1-SME-10S	Arnés con terminal

## Sección 5 (Conjunto de la guía de corte)

No.	Código	Clave	Descripción
4.1	962105	R4.1-SME-10S	Perno (Ø3x28)
4.2	962106	R4.2-SME-10S	Resorte
4.3	962107	R4.3-SME-10S	Placa de bloqueo
4.4	962108	R4.4-SME-10S	Manija
4.5	962109	R4.5-SME-10S	Perno (Ø4x50)
4.6	962110	R4.6-SME-10S	Resorte protector
4.7	962111	R4.7-SME-10S	Cubierta trasera de guía
4.8	962112	R4.8-SME-10S	Tornillo hexagonal (M5x12)
4.9	962113	R4.9-SME-10S	Guía de corte 1 (79x539x30)
4.10	962114	R4.10-SME-10S	Cubierta frontal de guía
4.11	962115	R4.11-SME-10S	Tornillo Allen (M5x12)
4.12	962116	R4.12-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x12)
4.13	962117	R4.13-SME-10S	Cubierta de valla deslizante
4.14	962118	R4.14-SME-10S	Guía de corte 2 (30.5x578x11)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



## Sección 6 (Guarda de cuchilla)

No.	Código	Clave	Descripción
5.1	962119	R5.1-SME-10S	Perilla (M6x25)
5.2	962120	R5.2-SME-10S	Resorte (Ø12xØ25x0.5)
5.3	962121	R5.3-SME-10S	Tuerca de seguridad (M6)
5.4	962122	R5.4-SME-10S	Guarda
5.5	962123	R5.5-SME-10S	Opresor (M6x6)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

## Sección 7 (Inserción de mesa)





No.	Código	Clave	Descripción
6.2	962124	R6.2-SME-10S	Botón
6.3	962125	R6.3-SME-10S	Opresor (M5x6)
6.4	962126	R6.4-SME-10S	Placa de inserción (94.5x357x8)
6.5	962127	R6.5-SME-10S	Caja fija
6.6	962128	R6.6-SME-10S	Tornillo cabeza plana (St4x8)
6.7	962129	R6.7-SME-10S	Resorte (Ø7xØ13x0.7)
6.8	962130	R6.8-SME-10S	Bloque de bloqueo

## Sección 8 (Guía de inglete)

No.	Código	Clave	Descripción
7.1	962131	R7.1-SME-10S	Tapa de perilla de bloqueo
7.2	962132	R7.2-SME-10S	Perilla de bloqueo de inglete M6
7.7	962133	R7.7-SME-10S	Guía de inglete
7.9	962134	R7.9-SME-10S	Tornillo Phillips (4x10)
7.10	962135	R7.10-SME-10S	Puntero de inglete
7.11	962136	R7.11-SME-10S	Barra de inglete (24x9.5x321)
7.12	962137	R7.12-SME-10S	Tornillo Phillips (St5x18)

## Sección 9 (Separador de cuchilla)

No.	Código	Clave	Descripción
8.1	962138	R8.1-SME-10S	Tornillo hexagonal (M6x30)
8.2	962139	R8.2-SME-10S	Resorte (Ø7xØ13.5x1)
8.3	962140	R8.3-SME-10S	Manija de bloqueo
8.4	962141	R8.4-SME-10S	Placa de bloqueo
8.5	962142	R8.5-SME-10S	Cuchilla separadora
8.6	962143	R8.6-SME-10S	Soporte para cuchilla separadora
8.7	962144	R8.7-SME-10S	Arandela plana (Ø6xØ18x2)
8.8	962145	R8.8-SME-10S	Tuerca de seguridad M6



## Sección 10 (Guarda de cuchilla inferior)

No.	Código	Clave	Descripción
9.1	962146	R9.1-SME-10S	Cubierta del soporte del motor
9.2	962147	R9.2-SME-10S	Tornillo tipo coche (M6x25)
9.3	962148	R9.3-SME-10S	Seguro "E" Ø5
9.4	962149	R9.4-SME-10S	Llave A
9.5	962150	R9.5-SME-10S	Llave B
9.6	962151	R9.6-SME-10S	Tuerca mariposa M6
9.7	962152	R9.7-SME-10S	Tornillo Phillips (St4x10)
9.8	962153	R9.8-SME-10S	Arandela plana (Ø5xØ17x1)
9.9	962154	R9.9-SME-10S	Protector de hoja inferior



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

## Sección 11 (Trinquete antirretroceso)

No.	Código	Clave	Descripción
10.1	962155	R10.1-SME-10S	Tornillo Phillips (St4x9)
10.2	962156	R10.2-SME-10S	Tornillo Phillips (M4x9.5)
10.4	962157	R10.4-SME-10S	Muñón del trinquete
10.5	962158	R10.5-SME-10S	Buje del trinquete (Ø15xØ19x9)
10.6	962159	R10.6-SME-10S	Trinquete antirretroceso
10.7	962160	R10.7-SME-10S	Gatillo
10.8	962161	R10.8-SME-10S	Soporte de trinquetes antiretroceso
10.9	962162	R10.9-SME-10S	Resorte
10.10	962163	R10.10-SME-10S	Perno (M4x5.5x30x8)

