

No.	Código	Clave	Descripción
1	962342	R1PN-BAS-200PLA	Carcasa frontal con estampa
2	951674	R2P-BAS-200PLA	Tornillo Phillips (St3x8)
3	962343	R3PN-BAS-200PLA	Pantalla frontal y trasera con arnés
4	951676	R4P-BAS-200PLA	Tornillo Phillips (St3x6)
5	951677	R5P-BAS-200PLA	Teclado con arnés
6	951678	R6P-BAS-200PLA	Tornillo Phillips (St3x5)
7	951679	R7P-BAS-200PLA	Tarjeta principal
8	951680	R8P-BAS-200PLA	Tornillo Phillips cabeza plana (St3x8)
9	951681	R9P-BAS-200PLA	Juego de cables
10	951682	R10P-BAS-200PLA	Conector de cargador
11	951683	R11P-BAS-200PLA	Interruptor con cubre polvo
12	965011	R12P-BAS-200PLI	Batería 4V/4Ah
13	951684	R13P-BAS-200PLA	Cables de batería
14	951685	R14P-BAS-200PLA	Soporte de batería
15	951686	R15P-BAS-200PLA	Tornillo Phillips (M4x8)
16	962344	R16PN-BAS-200PLA	Carcasa trasera con estampa
17	951688	R17P-BAS-200PLA	Protector de cable
18	962345	R18PN-BAS-200PLA	Tornillo Phillips (M4x10)
19	951690	R19P-BAS-200PLA	Ensamble de chasis inferior con brazo
20	965012	R20P-BAS-200PLI	Pata de chasis
21	951691	R21P-BAS-200PLA	Celda de carga
22	951692	R22P-BAS-200PLA	Tornillo Allen (M8x25)
23	951693	R23P-BAS-200PLA	Chasis superior de carga
24	965013	R24I-BAS-200PLI	Plancha de base
25	951695	R25P-BAS-200PLA	Parilla de torre
26	951696	R26P-BAS-200PLA	Arandela plana (Ø16.5xØ30x1.8)
27	951697	R27P-BAS-200PLA	Tuerca (M16)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

