


Sección 1 (Motor)

No.	Código	Clave	Descripción
1	962940	R1-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x16)
2	962941	R2-LAGAS-33	Tapa de válvulas
3	962942	R3-LAGAS-33	Manguera de respiración (Ø8xØ12x94)
4	962943	R4-LAGAS-33	Junta de la tapa de válvulas
5	962944	R5-LAGAS-33	Ensamble de balancín
6	962945	R6-LAGAS-33	Soporte de la varilla de empuje
7	962946	R7-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x10)
8	962947	R8-LAGAS-33	Deflector de aire
9	962948	R9-LAGAS-33	Casquillo de ajuste de válvula
10	962949	R10-LAGAS-33	Asiento de resorte de válvula de escape
11	962950	R11-LAGAS-33	Asiento de resorte de válvula de admisión
12	962951	R12-LAGAS-33	Resorte de válvula (Ø16.5xØ20x30)
13	962952	R13-LAGAS-33	Sello de válvula de admisión
14	962953	R14-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M8x65)
15	962954	R15-LAGAS-33	Cabeza de cilindro
16	962955	R16-LAGAS-33	Tuerca (M8)
17	962956	R17-LAGAS-33	Escape
18	962957	R18-LAGAS-33	Junta del escape
19	962958	R19-LAGAS-33	Birlo (M8x34)
20	962959	R20-LAGAS-33	Bujía
21	962960	R21-LAGAS-33	Birlo (M6x113)
22	962961	R22-LAGAS-33	Junta de base de carburador
23	962962	R23-LAGAS-33	Base de carburador
24	962963	R24-LAGAS-33	Junta de carburador
25	962964	R25-LAGAS-33	Carburador
26	962965	R26-LAGAS-33	Junta del filtro de aire
28	962966	R28-LAGAS-33	Perilla (M6)
29	962967	R29-LAGAS-33	Cubierta del filtro de aire
30	962968	R30-LAGAS-33	Tuerca mariposa (M6)
31	962969	R31-LAGAS-33	Elemento de filtro de aire
32	962970	R32-LAGAS-33	Junta de filtro de aire (Ø32xØ46x3.5)
33	962971	R33-LAGAS-33	Cubierta inferior del filtro de aire
35	962972	R35-LAGAS-33	Conjunto de base del filtro de aire
36	962973	R36-LAGAS-33	Tuerca (M6)
37	962974	R37-LAGAS-33	Junta de la cabeza de cilindro
38	962975	R38-LAGAS-33	Buje de posición (Ø10x16)
39	962976	R39-LAGAS-33	Varilla de empuje
40	962977	R40-LAGAS-33	Elevador de válvulas
41	962978	R41-LAGAS-33	Válvula de escape
42	962979	R42-LAGAS-33	Válvula de admisión
43	962980	R43-LAGAS-33	Juego de anillos
44	962981	R44-LAGAS-33	Seguro del perno del pistón
45	962982	R45-LAGAS-33	Perno del pistón (Ø13xØ18x54)
46	962983	R46-LAGAS-33	Pistón
47	962984	R47-LAGAS-33	Ensamble de biela



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873




Sección 1 (Motor)

No.	Código	Clave	Descripción
48	962985	R48-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M8x32)
49	962986	R49-LAGAS-33	Sello de aceite (Ø25xØ41.25x6)
50	962987	R50-LAGAS-33	Cubierta del cárter
51	962988	R51-LAGAS-33	Junta de cárter
52	962989	R52-LAGAS-33	Buje de posición (Ø8x14)
53	962990	R53-LAGAS-33	Balero de bolas 6205
54	962991	R54-LAGAS-33	Árbol de levas
55	962992	R55-LAGAS-33	Ensamble de cigüeñal
57	962993	R57-LAGAS-33	Sensor de aceite
58	962994	R58-LAGAS-33	Sello (Ø15.8x2.5)
59	962995	R59-LAGAS-33	Bayoneta
60	962996	R60-LAGAS-33	Gobernador
61	962997	R61-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x12)
62	962998	R62-LAGAS-33	Conjunto de soporte del gobernador
63	962999	R63-LAGAS-33	Abrazadera (Ø7.5x9)
64	963000	R64-LAGAS-33	Manguera de combustible (Ø4xØ8x155)
65	963001	R65-LAGAS-33	Funda de manguera de combustible
66	963002	R66-LAGAS-33	Palanca del gobernador
67	963003	R67-LAGAS-33	Chaveta
68	963004	R68-LAGAS-33	Sello de aceite (Ø6xØ11x4)
70	963005	R70-LAGAS-33	Eje del engranaje del gobernador
71	963006	R71-LAGAS-33	Resorte de gobernador
72	963007	R72-LAGAS-33	Enlace del acelerador
73	963008	R73-LAGAS-33	Resorte de aceleración
74	963009	R74-LAGAS-33	Cárter
75	963010	R75-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M10x15)
76	963011	R76-LAGAS-33	Arandela plana (Ø10xØ16x1.5)
77	963012	R77-LAGAS-33	Bobina de encendido
78	963013	R78-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x25)
79	963014	R79-LAGAS-33	Deflector de aire
80	963015	R80-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x14)
81	963016	R81-LAGAS-33	Unidad de alerta de aceite
82	963017	R82-LAGAS-33	Abrazadera plástica
83	963018	R83-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x20)
85	963019	R85-LAGAS-33	Volante
86	963020	R86-LAGAS-33	Ventilador
87	963021	R87-LAGAS-33	Copa de arranque
88	963022	R88-LAGAS-33	Tuerca (M14)
89	963023	R89-LAGAS-33	Interruptor
90	963024	R90-LAGAS-33	Soporte de sistema de arranque
91	963025	R91-LAGAS-33	Sistema de arranque
92	963026	R92-LAGAS-33	Ensamble de bomba
92.1	963027	R92.1-LAGAS-33	Cuña (5x35)
93	963028	R93-LAGAS-33	Tornillo Allen (M8x20)
96	963029	R96-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x8)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



Sección 2 (Chasis)

No.	Código	Clave	Descripción
1	963030	RC1-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x45)
2	963031	RC2-LAGAS-33	Placa frontal inferior
3	963032	RC3-LAGAS-33	Arandela plana (Ø6.5xØ18x1.5)
4	963033	RC4-LAGAS-33	Tuerca de seguridad (M6)
7	963034	RC7-LAGAS-33	Arandela de presión (Ø8.5xØ13x2)
8	963035	RC8-LAGAS-33	Arandela plana (Ø8.5xØ16x1.5)
9	963036	RC9-LAGAS-33	Amortiguador (M8x68)
10	963037	RC10-LAGAS-33	Tuerca bridada (M6)
11	963038	RC11-LAGAS-33	Manguera para agua (Ø6xØ9x440)
12	963039	RC12-LAGAS-33	Tapa de jabonera
13	963040	RC13-LAGAS-33	Tanque para jabón
14	963041	RC14-LAGAS-33	Pata de goma
16	963042	RC16-LAGAS-33	Rueda
17	963043	RC17-LAGAS-33	Lanza
18	963044	RC18-LAGAS-33	Pistola
19	963045	RC19-LAGAS-33	Marco
19.1	963046	RC19.1-LAGAS-33	Seguro C (Ø12xØ24x1)
20	963047	RC20-LAGAS-33	Tornillo Phillips (St5.5x16)
21	963048	RC21-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x35)
22	963049	RC22-LAGAS-33	Bisagra plástica
23	963050	RC23-LAGAS-33	Perillas de plástico (M6)
28	963051	RC28-LAGAS-33	Bandeja de accesorios
29	963052	RC29-LAGAS-33	Manubrio
30	963053	RC30-LAGAS-33	Manguera de alta presión
31	963054	RC31-LAGAS-33	Cinturón y perno (Ø3.5x45)
32	963055	RC32-LAGAS-33	Arandela plana (Ø6.5xØ25x2)
33	963056	RC33-LAGAS-33	Buje de soporte de accesorios
34	963057	RC34-LAGAS-33	Tanque de combustible
35	963058	RC35-LAGAS-33	Tapón del tanque de combustible
36	963059	RC36-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x42)
37	963060	RC37-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x28)
38	963061	RC38-LAGAS-33	Tornillo hexagonal (M6x16)
39	963062	RC39-LAGAS-33	Arandela de presión (Ø6.2xØ9.5x1.5)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

