

TALADRO INALÁMBRICO, BATERÍA IÓN LITIO 20 V, 1/2", (220 V)

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	937219	R1-TALI-18A2-2	Juego de Carcaza (plástico)
3	937220	R3-TALI-18A2-2	Sistema de Encendido (plástico-cobre-acero)
5	937221	R5-TALI-18A2-2	Botor para sentido de Rotación (plástico)
7	937222	R7-TALI-18A2-2	Batería (plástico-latón)
9	937223	R9-TALI-18A2-2	Tornillo ST2.9x16 (acero)
10	937224	R10-TALI-18A2-2	Cargador de Batería (plástico-latón)
11	937225	R11-TALI-18A2-2	Motor (plástico-cobre-acero)
12	937226	R12-TALI-18A2-2	Engrane (acero)
13	937227	R13-TALI-18A2-2	Fijador de Motor (plástico)
14	937228	R14-TALI-18A2-2	Tornillo M3x5 (acero)
15	937229	R15-TALI-18A2-2	Arandela 38.6X12X0.3 (acero)
16	937230	R16-TALI-18A2-2	Engranes I (acero)
17	937231	R17-TALI-18A2-2	Porta Engranes I (acero)
18	937232	R18-TALI-18A2-2	Cremallera de Engranes I (acero)
19	937233	R19-TALI-18A2-2	Engranes II (acero)
20	937234	R20-TALI-18A2-2	Porta Engranes II (acero)
21	937235	R21-TALI-18A2-2	Soporte Anillo (acero)
22	937236	R22-TALI-18A2-2	Cremallera de Engranes II (acero)
23	937237	R23-TALI-18A2-2	Perno (acero)
24	937238	R24-TALI-18A2-2	Arandela IV 34.2X16X0.5 (acero)
25	937239	R25-TALI-18A2-2	Engranes III (acero) (acero)
26	937240	R26-TALI-18A2-2	Porta Engranes II (acero)
27	937241	R27-TALI-18A2-2	Rodillos (acero)
28	937242	R28-TALI-18A2-2	Anillo de Transmisión (acero)
29	937243	R29-TALI-18A2-2	Fijador de Anillo (acero)
30	937244	R30-TALI-18A2-2	Cremallera de Engranes III (acero)
31	937245	R31-TALI-18A2-2	Seguro C (acero)
32	937246	R32-TALI-18A2-2	Arandela III 17.2X9.5X0.5 (acero)
33	937247	R33-TALI-18A2-2	Boton de Cambios (acero)
34	937248	R34-TALI-18A2-2	Resorte de botón (acero)
35	937249	R35-TALI-18A2-2	Deslizador de Alambre (acero)
36	937250	R36-TALI-18A2-2	Cubierta de Aceite (plástico)
37	937251	R37-TALI-18A2-2	Barras para Aceite (acero)
38	937252	R38-TALI-18A2-2	Carcasa Delantera (plástico)
39	937253	R39-TALI-18A2-2	Balero de Bolas 689Z (acero)
40	937254	R40-TALI-18A2-2	Eje (acero)
41	937255	R41-TALI-18A2-2	Resortes 0.02g (acero)
42	937256	R42-TALI-18A2-2	Pasador Hueco (plástico)
43	937257	R43-TALI-18A2-2	Pernos (acero)
44	937258	R44-TALI-18A2-2	Arandela II (acero)
45	937259	R45-TALI-18A2-2	Resorte 13.75g (acero)
46	937260	R46-TALI-18A2-2	Manga de Ajuste de engranaje (plástico)
47	937261	R47-TALI-18A2-2	Tapa de Cuerpo (plástico)
48	937262	R48-TALI-18A2-2	Broquero (plástico-acero)
49	937263	R49-TALI-18A2-2	Tornillo 6x20 Cuerda Izquierda (acero)
51	937264	R51-TALI-18A2-2	Tuerca M3 (acero)
52	937265	R52-TALI-18A2-2	Gancho (acero)
53	937266	R53-TALI-18A2-2	Tornillo M3*6 (acero)
54	937267	R54-TALI-18A2-2	Resorte 0.94g (acero)
55	937268	R55-TALI-18A2-2	Arnes 1 (cobre)
56	937269	R56-TALI-18A2-2	Arnes 2 (cobre)
102	937270	R102-TALI-18A2-2	Ensamble Motor con piñon (acero)
103	937271	R103-TALI-18A2-2	Ensamble de Boton de Cambios (acero-plástico)
104	937272	R104-TALI-18A2-2	Ensamble de Carcasa Delantera
105	937273	R105-TALI-18A2-2	Juego de Eje de Salida (acero)
106	937274	R106-TALI-18A2-2	Juego de Motor (acero-plástico)
107	937275	R107-TALI-18A2-2	Ensamble de caja de Engranes (acero-plástico)

CLAVE: TALI-20A-2 CÓDIGO: 11011

CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)
Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

TALADRO INALÁMBRICO, BATERÍA IÓN LITIO 20 V, 1/2", (220 V)

