


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	925666	R1-ESMA-9N3	Brida exterior
3	925667	R3-ESMA-9N3	Brida interior
4	925668	R4-ESMA-9N3	Guarda
5	925669	R5-ESMA-9N3	Tornillo M8x25
6	925670	R6-ESMA-9N3	Eje
7	925671	R7-ESMA-9N3	Cuña 4x5x13
8	925672	R8-ESMA-9N3	Tornillo M5x16
10	925673	R9-ESMA-9N3	Tapa de caja de engrane
11	925674	R10-ESMA-9N3	Arandela
12	925675	R11-ESMA-9N3	Balero de bolas 6202
13	925676	R12-ESMA-9N3	Tapa de balero
15	925677	R13-ESMA-9N3	Tornillo M4x10
16	925678	R15-ESMA-9N3	Engrane
17	925679	R16-ESMA-9N3	Seguro "C"
18	925680	R17-ESMA-9N3	Balero de agujas Ø10xØ16x10
19	925681	R18-ESMA-9N3	Seguro de resorte
20	925682	R19-ESMA-9N3	Caja de engrane
21	925683	R21-ESMA-9N3	Tornillo St5x35C
22	925684	R22-ESMA-9N3	Resorte
23	925685	R23-ESMA-9N3	Bloqueador
24	925686	R24-ESMA-9N3	Mango auxiliar
25	925687	R25-ESMA-9N3	Tuerca M8x1
26	925688	R26-ESMA-9N3	Piñon
27	925689	R27-ESMA-9N3	Balero de bolas 6201.2RS
28	925690	R28-ESMA-9N3	Tapa de balero
29	925691	R29-ESMA-9N3	Armadura
30	925692	R30-ESMA-9N3	Balero de bolas 629.2Z




A



B

No.	Código	Clave	Descripción
31	925693	R31-ESMA-9N3	Cubre balero
32	925694	R32-ESMA-9N3	Reten
33	925695	R33-ESMA-9N3	Tornillo St5x70F
34	925696	R34-ESMA-9N3	Campo
35	925697	R35-ESMA-9N3	Terminal de anillo
37	925698	R37-ESMA-9N3	Carcasa de motor
39	925699	R39-ESMA-9N3	Porta carbón
40	925700	R40-ESMA-9N3	Carbón
41	925701	R41-ESMA-9N3	Tapa de carbón
42	925702	R42-ESMA-9N3	Mango izquierdo
45	925703	R45-ESMA-9N3	Resorte
46	925704	R46-ESMA-9N3	Botón de giro
47	925705	R47-ESMA-9N3	Mango derecho
48	925706	R48-ESMA-9N3	Tornillo St4x16F
49	925707	R49-ESMA-9N3	Interruptor
50	925708	R50-ESMA-9N3	Opresor de cable
51	925709	R51-ESMA-9N3	Protector de cable
52	925710	R52-ESMA-9N3	Cable de alimentación
54	925711	R54-ESMA-9N3	Llave



B

