


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	941037	R1-EBA-5	Ensamble de rotor
2	941038	R2-EBA-5	Balero 6002
3	941039	R3-EBA-5	Tornillo M5x12
4	941040	R4-EBA-5	Abrazadera
5	941041	R5-EBA-5	Protector de cable
6	941042	R6-EBA-5	Cable de alimentación
7	941043	R7-EBA-5	Cilindro de motor
8	941044	R8-EBA-5	Campo
9	941045	R9-EBA-5	Tapa trasera
10	941046	R10-EBA-5	Tornillo M5x135
11	941047	R11-EBA-5	Tornillo M8x16
12	941048	R12-EBA-5	Placa soporte
13	941049	R13-EBA-5	Soporte derecho para guarda
14	941050	R14-EBA-5	Tornillo M6x16
15	941051	R15-EBA-5	Tornillo M4x10
16	941052	R16-EBA-5	Bisagra de guarda
17	941053	R17-EBA-5	Arandela plana 4
18	941054	R18-EBA-5	Tuerca M4
19	941055	R19-EBA-5	Arandela plana 6
20	941056	R20-EBA-5	Arandela de presión 6
21	941057	R21-EBA-5	Tuerca M6
22	941058	R22-EBA-5	Guarda protectora derecha
23	941059	R23-EBA-5	Tuerca M5
24	941060	R24-EBA-5	Soporte de guarda
25	941061	R25-EBA-5	Tornillo M5x10
26	941062	R26-EBA-5	Guarda derecha
27	941063	R27-EBA-5	Tornillo M5x10
28	941064	R28-EBA-5	Brida exterior 6"
29	941065	R29-EBA-5	Piedra esmeril desbaste
30	941066	R30-EBA-5	Tuerca M12



A

B

No.	Código	Clave	Descripción
31	941067	R31-EBA-5	Tapa de guarda
32	941068	R32-EBA-5	Tornillo M5x42
33	941069	R33-EBA-5	Tornillo especial M6x12
34	941070	R34-EBA-5	Soporte de apoyo
35	941071	R35-EBA-5	Arandela dentada 6
36	941072	R36-EBA-5	Arandela plana 6
37	941073	R37-EBA-5	Perilla M6
38	941074	R38-EBA-5	Pata
39	941075	R39-EBA-5	Tornilo M5x10
40	941076	R40-EBA-5	Tapa inferior
41	941077	R41-EBA-5	Tornillo M5x8
42	941078	R42-EBA-5	Arandela de presión 5
43	941079	R43-EBA-5	Terminal de ojoillo 5
44	941080	R44-EBA-5	Arandela dentada 5
45	941081	R45-EBA-5	Base
46	941082	R46-EBA-5	Tornillo M6x12
47	941083	R47-EBA-5	Capacitor 8uF/250V
47.1	941084	R47.1-EBA-5	Abrazadera para capacitor
48	941085	R48-EBA-5	Tornillo M5x14
49	941086	R49-EBA-5	Interruptor
49.1	941087	R49.1-EBA-5	Cubrepolvo
50	941088	R50-EBA-5	Arandela plana 5
51	941089	R51-EBA-5	Arandela de presión 5
52	941090	R52-EBA-5	Tuerca M5
53	941091	R53-EBA-5	Guarda izquierda
54	941092	R54-EBA-5	Piedra de esmeril para afilar
55	941093	R55-EBA-5	Tuerca M12 especial
56	941094	R56-EBA-5	Guarda protectora izquierda
57	941095	R57-EBA-5	Soporte izquierda para guarda

B

