

DOBLADOR DE TUBO HIDRÁULICO, 16 TONELADAS

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	908869	R1-DTH-16	Bastidor (acero)
2	-	-	Unidad hidráulica (no disponible)
2.1	903420	R2.1-DTH-16	Tuerca superior (acero)
2.2	903419	R2.2-DTH-16	Empaque de hule Ø53
2.3	903421	R2.3-DTH-16	Junta de plástico
2.4	908870	R2.4-DTH-16	Tanque de aceite (acero)
2.5	903424	R2.5-DTH-16	Tapón de llenado (hule)
2.6	903422	R2.6-DTH-16	Junta de hule
2.7	903409	R2.7-DTH-16	Vástago (acero)
2.8	903410	R2.8-DTH-16	Junta de plástico
2.9	903411	R2.9-DTH-16	Empaque de hule Ø45
2.10	903412	R2.10-DTH-16	Cilindro (acero)
2.11	903413	R2.11-DTH-16	Sello de plástico (acero)
2.12	908871	R2.12-DTH-16	Balin de acero Ø6 (acero)
2.13	908872	R2.13-DTH-16	Base (acero)
2.14	908873	R2.14-DTH-16	Chaveta (acero)
2.15	908874	R2.15-DTH-16	Soporte de palanca (acero)
2.16	908875	R2.16-DTH-16	Perno (acero)
2.17	903418	R2.17-DTH-16	Pistón (acero)
2.18	903417	R2.18-DTH-16	Empaque de plástico
2.19	903416	R2.19-DTH-16	Empaque de hule Ø6.6
2.20	903414	R2.20-DTH-16	Bomba de cilindro (acero)
2.21	908876	R2.21-DTH-16	Rondana especial (acero)
2.23	908877	R2.23-DTH-16	Palanca (acero)
2.25	908878	R2.25-DTH-16	Sello (hule)
2.26	908879	R2.26-DTH-16	Válvula de liberación (acero)
2.27	908880	R2.27-DTH-16	Válvula de ajuste (acero)
2.28	903423	R2.28-DTH-16	Empaque de hule Ø7.7
2.29	908881	R2.29-DTH-16	Ajustador de presión (acero)
2.30	908882	R2.30-DTH-16	Resorte (acero)
2.31	908883	R2.31-DTH-16	Apoyo de balin (acero)
2.33	903415	R2.33-DTH-16	Sello de hule
2.34	908884	R2.34-DTH-16	Seguro de balin (plástico)
2.35	908885	R2.35-DTH-16	Filtro (plástico)
2.36	908886	R2.36-DTH-16	Rondana plana Ø9 (acero)
2.37	908887	R2.37-DTH-16	Rondana de presión Ø9 (acero)
2.38	908888	R2.38-DTH-16	Tuerca hexagonal M8 (acero)
3	908889	R3-DTH-16	Tornillo cbz. plana M8x30mm (acero)
4	903425	R4-DTH-16	Perno (acero)
5	903426	R5-DTH-16	Rodillo (acero)
6	908890	R6-DTH-16	Chaveta (acero)
6.1	908891	R6.1-DTH-16	Rondana plana Ø20 (acero)
7	908892	R7-DTH-16	Dado doblado 12.7mm-1/2"
8	908893	R8-DTH-16	Dado doblado 19mm-3/4"
9	908894	R9-DTH-16	Dado doblado 25.4mm-1"
10	908895	R10-DTH-16	Dado doblado 31.7mm-1 1/4"
11	908896	R11-DTH-16	Dado doblado 38.1mm-1 1/2"
12	908897	R12-DTH-16	Dado doblado 50.18mm-2"
13	905213	R13-DTH-16	Dado doblado 63.5mm-2 1/2"
14	905262	R14-DTH-16	Dado doblado 76.2mm-3"
16	903427	R16-DTH-16	Resorte (acero)
17	905099	R17-DTH-16	Soporte de resorte (acero)

CLAVE: DTH-16

CÓDIGO: 12884


 ▶ CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)
Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

