

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
2-1	99683	R2-1-PORPO-10	Extensión 110mm
2-2	99684	R2-2-PORPO-10	Extensión 265mm
2-3	99685	R2-3-PORPO-10	Extensión 365mm
2-4	99686	R2-4-PORPO-10	Extensión 520mm
3	99687	R3-PORPO-10	Base plana
4	99688	R4-PORPO-10	Puntero pistón
5	99689	R5-PORPO-10	Puntero embolo
6	99690	R6-PORPO-10	Cabeza de cuña
7	99691	R7-PORPO-10	Base en "V"
8	99692	R8-PORPO-10	Conector macho
8.1	99693	R8.1-PORPO-10	Anillo retenedor
9	99694	R9-PORPO-10	Tapa dentada
10	99695	R10-PORPO-10	Cabeza goma
11	99696	R11-PORPO-10	Carcasa de la bomba
12	99697	R12-PORPO-10	Filtro de aceite
13	99698	R13-PORPO-10	Anillo-O
14	99699	R14-PORPO-10	Reserva de la bomba
15	99700	R15-PORPO-10	Varilla tensora
16	99701	R16-PORPO-10	Anillo-O
17	99702	R17-PORPO-10	Válvula de respiración
20	99703	R20-PORPO-10	Tornillo
21	99704	R21-PORPO-10	Anillo-O
22	99705	R22-PORPO-10	Bomba de piso
23	99706	R23-PORPO-10	Balín
24	99707	R24-PORPO-10	Anillo-O
25	99708	R25-PORPO-10	Válvula de liberación
26	99709	R26-PORPO-10	Manguera hidráulica
27	99710	R27-PORPO-10	Cople
28	99711	R28-PORPO-10	Cubierta a prueba de polvo
29	99712	R29-PORPO-10	Balín
30	99713	R30-PORPO-10	Tapa de balín
31	99714	R31-PORPO-10	Resorte
32	99715	R32-PORPO-10	Tornillo
33	99716	R33-PORPO-10	Anillo-O
34	99717	R34-PORPO-10	Tornillo
35	99718	R35-PORPO-10	Tapa plástica
36	99719	R36-PORPO-10	Tornillo
37	99720	R37-PORPO-10	Empaque de plástico
38	99721	R38-PORPO-10	Anillo sellador
39	99722	R39-PORPO-10	Anillo-O
40	99723	R40-PORPO-10	Empaque plástico
41	99724	R41-PORPO-10	Tornillo
42	99725	R42-PORPO-10	Anillo-O
43	99726	R43-PORPO-10	Empaque plástico
44	99727	R44-PORPO-10	Pistón
45	99728	R45-PORPO-10	Perno
46	99729	R46-PORPO-10	Anillo retenedor
47	99730	R47-PORPO-10	Perno

CLAVE: PORPO-10
CÓDIGO: 14841

 ► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)
Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
48	99731	R48-PORPO-10	Soporte de la palanca
49	99732	R49-PORPO-10	Palanca
50	99733	R50-PORPO-10	Mango de la palanca
51	99734	R51-PORPO-10	Tornillo
52	99735	R52-PORPO-10	Tornillo
53	99736	R53-PORPO-10	Resorte
54	99737	R54-PORPO-10	Balín
55	99738	R55-PORPO-10	Cubre polvo
56	99739	R56-PORPO-10	Perno de acoplamiento
57	99740	R57-PORPO-10	Anillo de acoplamiento
58	99741	R58-PORPO-10	Perno
59	99742	R59-PORPO-10	Cilindro
60	99743	R60-PORPO-10	Anillo para embolo
61	99744	R61-PORPO-10	Tapa de protección
62	99745	R62-PORPO-10	Tornillo
63	99746	R63-PORPO-10	Resorte
64	99747	R64-PORPO-10	Tuerca hexagonal
65	99748	R65-PORPO-10	Anillo retenedor
66	99749	R66-PORPO-10	Anillo sellador
66a	99750	R66a-PORPO-10	Anillo sellador
66b	99751	R66b-PORPO-10	Anillo sellador
67	99752	R67-PORPO-10	Buje
68	99753	R68-PORPO-10	Anillo "C"
69	99754	R69-PORPO-10	Embolo
70	99755	R70-PORPO-10	Anillo "C"
71	99756	R71-PORPO-10	Tapa
72	99757	R72-PORPO-10	Tapa
73	99758	R73-PORPO-10	Anillo-O
74	99759	R74-PORPO-10	Sello
75	99760	R75-PORPO-10	Pistón
76	99761	R76-PORPO-10	Anillo retenedor
77	99762	R77-PORPO-10	Pinza fija
78	99763	R78-PORPO-10	Pinza movible
79	99764	R79-PORPO-10	Perno pivote
80	99765	R80-PORPO-10	Resorte
81	99766	R81-PORPO-10	Anillo-O

CLAVE: PORPO-10

CÓDIGO: 14841


 ► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

