


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	929394	R1-CALA-A4	Tornillo ST 4.2x16
2	929395	R2-CALA-A4	Carcasa derecha
3	929396	R3-CALA-A4	Porta carbón
4	929397	R4-CALA-A4	Carcasa de carbón
6	929398	R6-CALA-A4	Balero 607
7	929399	R7-CALA-A4	Opresor de cable
8	929400	R8-CALA-A4	Interruptor
9	929401	R9-CALA-A4	Cable de alimentación
10	929402	R10-CALA-A4	Protector de cable
11	929403	R11-CALA-A4	Carcasa izquierda
12	929404	R12-CALA-A4	Control de velocidades
13	929405	R13-CALA-A4	Tornillo ST 3x13
14	929406	R14-CALA-A4	Tuerca de base
15	929407	R15-CALA-A4	Perilla
16	929408	R16-CALA-A4	Resorte
17	929409	R17-CALA-A4	Balín Ø3.5
18	929410	R18-CALA-A4	Seguro C
19	929411	R19-CALA-A4	Cuñero
20	929412	R20-CALA-A4	Campo
21	929413	R21-CALA-A4	Armadura
22	929414	R22-CALA-A4	Balero 608
23	929415	R23-CALA-A4	Soporte de balero central
24	929416	R24-CALA-A4	Tornillo ST 4.2x30
25	929417	R25-CALA-A4	Placa soporte
26	929418	R26-CALA-A4	Contrapeso




A

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa

800-0187-873 Exclusivo
para México

B

No.	Código	Clave	Descripción
27	929419	R27-CALA-A4	Balero de agujas
28	929420	R28-CALA-A4	Engrane grande
29	929421	R29-CALA-A4	Arandela plana Ø6
30	929422	R30-CALA-A4	Seguro C
31	929423	R31-CALA-A4	Rodillo
32	929424	R32-CALA-A4	Buje
33	929425	R33-CALA-A4	Ensamble del eje y portasegueta
34	929426	R34-CALA-A4	Placa soporte
35	929427	R35-CALA-A4	Manga de resorte
36	929428	R36-CALA-A4	Resorte
37	929429	R37-CALA-A4	Protector de contacto
39	929430	R39-CALA-A4	Perno
40	929431	R40-CALA-A4	Rodillo guía
41	929432	R41-CALA-A4	Perno de rodillo
42	929433	R42-CALA-A4	Resorte
43	929434	R43-CALA-A4	Perno de fijación
44	929435	R44-CALA-A4	Zapata
45	929436	R45-CALA-A4	Tornillo
46	929437	R46-CALA-A4	Seguro de la zapata
47	929438	R47-CALA-A4	Tornillo M4x16
49	929439	R49-CALA-A4	Regla
50	929440	R50-CALA-A4	Llave allen



B

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa

800-0187-873 Exclusivo
para México