

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	903237	R1-CALA-A2	Tornillo ST 4.2x16
2	903238	R2-CALA-A2	Tornillo ST 4.2x12
3	903239	R3-CALA-A2	Tornillo ST 4.2x38
4	903240	R4-CALA-A2	Tubo salida de polvo
5	903241	R5-CALA-A2	Carcasa derecha
6	903242	R6-CALA-A2	Carcasa izquierda
7	903243	R7-CALA-A2	Cubierta de la agarradera
8	903244	R8-CALA-A2	Cable de alimentación
10	903246	R10-CALA-A2	Protector de cable
11	903247	R11-CALA-A2	Opresor de cable
12	903248	R12-CALA-A2	Interruptor
13	903249	R13-CALA-A2	Regulador de velocidad
14	903250	R14-CALA-A2	Guía laser
15	903251	R15-CALA-A2	Perilla de ajuste pendular
16	903252	R16-CALA-A2	Resorte
17	903253	R17-CALA-A2	Perno
18	903254	R18-CALA-A2	Felpa contra polvo
19	903255	R19-CALA-A2	Botón de interruptor
20	903256	R20-CALA-A2	Guarda protectora
21	903257	R21-CALA-A2	Seguro retén ø 10
22	903258	R22-CALA-A2	Inserto frontal
23	903259	R23-CALA-A2	Flecha de ajuste
24	903260	R24-CALA-A2	Perno
25	903261	R25-CALA-A2	Seguro para flecha
26	903262	R26-CALA-A2	Rueda guía
27	903263	R27-CALA-A2	Soporte pendular
28	903264	R28-CALA-A2	Perno de la guía de flecha
29	903265	R29-CALA-A2	Tablilla de la zapata
30	903266	R30-CALA-A2	Tornillo allen M4x16
31	903267	R31-CALA-A2	Seguro de zapata
32	903268	R32-CALA-A2	Zapata
33	903269	R33-CALA-A2	Bloque seguro
34	903270	R34-CALA-A2	Perilla mariposa
35	903271	R35-CALA-A2	Campo
36	903272	R36-CALA-A2	Balero de bolas 607z
37	903273	R37-CALA-A2	Porta carbón
38	903274	R38-CALA-A2	Carbón
39	903275	R39-CALA-A2	Armadura
40	903276	R40-CALA-A2	Balero de bolas 608z
41	903277	R41-CALA-A2	Perno de hule
42	903278	R42-CALA-A2	Soporte central
43	903279	R43-CALA-A2	Plato soporte
44	903280	R44-CALA-A2	Perno
45	903281	R45-CALA-A2	Contrapeso
46	903282	R46-CALA-A2	Balero de rodillos
47	903283	R47-CALA-A2	Engrane
48	903284	R48-CALA-A2	Roldana plana ø 6
49	903285	R49-CALA-A2	Seguro retén ø 6
50	903286	R50-CALA-A2	Balero de bolas 605z
51	903287	R51-CALA-A2	Roldana plana ø 5
52	903288	R52-CALA-A2	Estribo de sujección superior
53	903289	R53-CALA-A2	Eje porta segueta
54	903290	R54-CALA-A2	Seguro de segueta
55	903291	R55-CALA-A2	Tornillo allen M4x14
56	903292	R56-CALA-A2	Estribo de sujección inferior
57	903293	R57-CALA-A2	Clip
58	903294	R58-CALA-A2	Protector anti-polvo
59	903295	R59-CALA-A2	Tornillo de cabeza plana M4x8
60	903296	R60-CALA-A2	Guía paralela

CLAVE: CALA-A2
CÓDIGO: 16674


► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2020. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

