

No.	Código	Clave	Descripción
1	925182	R1-TAL-3/8N2	Tornillo M5x22
2	925183	R2-TAL-3/8N2	Arandela de presión
4	925184	R4-TAL-3/8N2	Eje
5	925185	R5-TAL-3/8N2	Cuña
6	925186	R6-TAL-3/8N2	Blero de bolas 6002
7	925187	R7-TAL-3/8N2	Seguro C
8	925188	R8-TAL-3/8N2	Engrane
9	925189	R9-TAL-3/8N2	Anillo de seguridad
10	925190	R10-TAL-3/8N2	Balero de bolas 606
11	925191	R11-TAL-3/8N2	Balero de bolas 608
12	925192	R12-TAL-3/8N2	Armadura
13	925193	R13-TAL-3/8N2	Balero de bolas 607
14	925194	R14-TAL-3/8N2	Sello 4x18
15	925195	R15-TAL-3/8N2	Campo
16	925197	R16-TAL-3/8N2	Carcasa izquierda
18	925198	R18-TAL-3/8N2	Tornillo St 4.2x14F
19	925199	R19-TAL-3/8N2	Carcasa derecha
21	925200	R21-TAL-3/8N2	Tapa de portacarbón
22	925201	R22-TAL-3/8N2	Porta carbón
23	925202	R23-TAL-3/8N2	Perno 6x6
25	925204	R25-TAL-3/8N2	Interruptor
27	925205	R27-TAL-3/8N2	Opresor de cable
28	925206	R28-TAL-3/8N2	Protector de cable
29	925207	R29-TAL-3/8N2	Cable de alimentación
30	925208	R30-TAL-3/8N2	Tornillo St 4.2x14
31	925209	R31-TAL-3/8N2	Arandela

