

No.	Código	Clave	Descripción
1	932492	R1-TALE-1/2N	Eje
2	932493	R2-TALE-1/2N	Cuñero
3	932494	R3-TALE-1/2N	Tornillo St 4.8x55
4	932495	R4-TALE-1/2N	Caja de engrane
5	932496	R5-TALE-1/2N	Balero de bolas 6002
6	932497	R6-TALE-1/2N	Seguro Ø32
7	932498	R7-TALE-1/2N	Seguro Ø15
8	932499	R8-TALE-1/2N	Engrane de eje
9	932500	R9-TALE-1/2N	Balero de agujas Hk1010
10	932501	R10-TALE-1/2N	Mango auxiliar con tornillo M10x38
11	932502	R11-TALE-1/2N	Sello
12	932503	R12-TALE-1/2N	Balero de bolas 6000
13	932504	R13-TALE-1/2N	Deflector
14	932505	R14-TALE-1/2N	Rotor
15	932506	R15-TALE-1/2N	Protector de balero
16	932507	R16-TALE-1/2N	Balero de bolas 608
17	932508	R17-TALE-1/2N	Cubre balero
18	932509	R18-TALE-1/2N	Campo
18.1	932510	R18.1-TALE-1/2N	Arnés
19	932511	R19-TALE-1/2N	Carcasa del motor
20	932512	R20-TALE-1/2N	Tuerca M8
21	932513	R21-TALE-1/2N	Cubierta trasera de motor
22	932514	R22-TALE-1/2N	Tornillo de fijación de mango
23	932515	R23-TALE-1/2N	Mango trasero
24	932516	R24-TALE-1/2N	Tornillo St 3.8x14
25	932517	R25-TALE-1/2N	Cubierta interior de mango
26	932518	R26-TALE-1/2N	Opresor
27	932519	R27-TALE-1/2N	Interruptor
30	932520	R30-TALE-1/2N	Cable de alimentación
31	932521	R31-TALE-1/2N	Protector de cable
32	932522	R32-TALE-1/2N	Carcasa de manija
33	932523	R33-TALE-1/2N	Porta carbón
33	932523	R33-TALE-1/2N	Tapón de portacarbón
34	932524	R34-TALE-1/2N	Carbones
35	932525	R35-TALE-1/2N	Cubierta media
36	932526	R36-TALE-1/2N	Balero de agujas Hk0810
37	932527	R37-TALE-1/2N	Perno 4x6
38	932528	R38-TALE-1/2N	Junta de caja de engranes
39	932529	R39-TALE-1/2N	Seguro M10
40	932530	R40-TALE-1/2N	Engrane grande principal
41	932531	R41-TALE-1/2N	Seguro Ø12
42	932532	R42-TALE-1/2N	Engrane grande de condición repentina
43	932533	R43-TALE-1/2N	Eje principal
44	932534	R44-TALE-1/2N	Eje secundario
45	932535	R45-TALE-1/2N	Broquero
46	932536	R46-TALE-1/2N	Llave de broquero
47	932537	R47-TALE-1/2N	Tornillo de fijación de broquero

