


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	929062	R1-POLE-800	Tornillo M10x24
1.1	929063	R1.1-POLE-800	Arandela Ø10
2	929064	R2-POLE-800	Tornillo
3			Arandela de presión
4			Aro de sejección
5	929066	R5-POLE-800	Carcasa
6	929067	R6-POLE-800	Horquilla
7	929068	R7-POLE-800	Cuña de cuerda
8	929069	R8-POLE-800	Carrete
9	929070	R9-POLE-800	Broche de cuerda
10			Bloqueador de cuerda
11			Cable de acero
12			Guardacabo
13	929071	R14-POLE-800	Gancho
14			Freno manual
14.1			Soporte placa
14.2	929073	R14.2-POLE-800	Tornillo M4x8
15	929074	R15-POLE-800	Tornillo
16	929075	R16-POLE-800	Eje
16.1	929076	R16.1-POLE-800	Arandela plana Ø26x10.5
17	929077	R17-POLE-800	Arandela
18	929078	R18-POLE-800	Cuña
19	929079	R19-POLE-800	Seguro C
20	929080	R20-POLE-800	Balero de bolas 6203
21	929081	R21-POLE-800	Tornillo
22	929082	R22-POLE-800	Caja de engranes
23	929083	R23-POLE-800	Tornillo
25	929084	R25-POLE-800	Engrane secundario
26	929085	R26-POLE-800	Junta
27	929086	R27-POLE-800	Balero de bolas 6201
28	929087	R28-POLE-800	Piñón loco
29	929088	R29-POLE-800	Engrane primario
30	929089	R30-POLE-800	Cubierta frontal




A



B


No.	Código	Clave	Descripción
31	929090	R31-POLE-800	Balero de bolas 6202
32	929091	R32-POLE-800	Rotor
33			Campo
34	929092	R34-POLE-800	Carcasa de motor
35	929093	R35-POLE-800	Resorte
36	929094	R36-POLE-800	Tambor de freno
37	929095	R37-POLE-800	Cubierta de motor
38	929096	R38-POLE-800	Ventilador
39	929097	R39-POLE-800	Tornillo
40	929098	R40-POLE-800	Arandela
40.1	929099	R40.1-POLE-800	Arandela de presión Ø5
41	929100	R41-POLE-800	Tapa de ventilador
42	929101	R42-POLE-800	Tornillo M4x12
44	929102	R44-POLE-800	Caja de conexiones
45	929103	R45-POLE-800	Arandela
46	929104	R46-POLE-800	Tornillo M5x16
48	929105	R48-POLE-800	Caja de conexiones
49	929106	R48.1-POLE-800	Interruptor
49.1	929107	R49-POLE-800	Tornillo St 2.9x14.7
50	929108	R50-POLE-800	Eje de interruptor
51	929109	R50.1-POLE-800	Tablero de conexiones
51.1	929110	R51-POLE-800	Tornillo St2.9x14.7
51.2	929111	R51.1-POLE-800	Cable
52	929112	R52-POLE-800	Seguro de tensión
54	929113	R55-POLE-800	Seguro para eliminación de filos
55	929114	R55.1-POLE-800	Cable de alimentación
56	929115	R55.2-POLE-800	Cable
57	929116	R55.3-POLE-800	Terminales eléctricas
58	929117	R56-POLE-800	Aislante
59	929118	R59-POLE-800	Tornillo
60	929119	R60-POLE-800	Carcasa de mango
62	929120	R62-POLE-800	Capacitor 85 y 90 uf



B

C

No.	Código	Clave	Descripción
63	929121	R63-POLE-800	Tapa de mango
64	929122	R64-POLE-800	Protector de cable
65	929123	R65-POLE-800	Interruptor
68	929124	R68-POLE-800	Perno 1
69			Perno
70	929125	R69-POLE-800	Tapas de polea
71			Polea
72	929126	R72-POLE-800	Arandela de presión
73	929127	R73-POLE-800	Chaveta
75	929128	R75-POLE-800	Arandela Ø12
80	929129	R80-POLE-800	Opresor de cable
81	929130	R81-POLE-800	STornillo
104	929134	R104-POLE-800	Tapa de conexiones
104.1	929135	R104.2-POLE-800	Tornillo St 2.9x14.7
104.2	929136	R104.2-POLE-800	Arandela Ø3
105	929137	R105-POLE-800	Arandela dentada Ø4
106	929138	R106-POLE-800	Seguro C
107	929139	R107-POLE-800	Cuñero



C

