

Chasis

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	924103	R1-SOPLA-26	Codo (plástico)
2	924104	R2-SOPLA-26	Abrazadera (acero)
3	924105	R3-SOPLA-26	Tubo espiral (plástico)
4	924106	R4-SOPLA-26	Cinturón (plástico)
5	924107	R5-SOPLA-26	Abrazadera (acero)
6	924108	R6-SOPLA-26	Tubo superior (plástico)
7	924109	R7-SOPLA-26	Tubo inferior (plástico)
8	924110	R8-SOPLA-26	Boquilla (plástico)
12	924115	R12-SOPLA-26	Araña (plástico)
13	924116	R13-SOPLA-26	Marco (plástico)
15	924117	R15-SOPLA-26	Arandela de presión (acero)
16	924118	R16-SOPLA-26	Amortiguador (acero, hule)
17	924119	R17-SOPLA-26	Arandela plana (acero)
18	924120	R18-SOPLA-26	Tuerca 1/2 (acero)
19	924121	R19-SOPLA-26	Tapa (plástico)
20	924122	R20-SOPLA-26	Tornillo M4 x 0.7-77.5 mm (acero)
21	924123	R21-SOPLA-26	Pija M10 -14 x 7/8" (acero)
22	924124	R22-SOPLA-26	Separador de flecha (acero)
23	924125	R23-SOPLA-26	Arandela plana (acero)
24	924126	R24-SOPLA-26	Ventilador (plástico)
25	924127	R25-SOPLA-26	Abrazadera de cable (plástico)
26	924128	R26-SOPLA-26	Tuerca, 3/8-24 (acero)
26.1	924129	R26.1-SOPLA-26	Arandela de presión (acero)
27	924130	R27-SOPLA-26	Carcasa de ventilador (plástico)
28	924131	R28-SOPLA-26	Pija M10-14 x 7/8" (acero)
29	924132	R29-SOPLA-26	Ensamble respaldo de malla (plástico)
30	924133	R30-SOPLA-26	Ensamble de correa de hombro (nylon)
31	924134	R31-SOPLA-26	Chicote de aceleración (acero, plástico)
32	924135	R32-SOPLA-26	Tornillo M8-16 (acero)
33	924136	R33-SOPLA-26	Tornillo de fijación (acero, plástico)
34	924137	R34-SOPLA-26	Mango izquierdo (plástico)
35	924138	R35-SOPLA-26	Interruptor (plástico, latón)
36	924139	R36-SOPLA-26	Gatillo (plástico)
37	924140	R37-SOPLA-26	Mango derecho (plástico)
38	924141	R38-SOPLA-26	Resorte (acero)
39	924142	R39-SOPLA-26	Bloqueador de aceleración (plástico)
40	924143	R40-SOPLA-26	Boquilla (plástico)

CLAVE: SOPLA-26
CÓDIGO: 18147

► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)
Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

Motor

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	924144	RM1-SOPLA-26	Pija M4 x 18 mm (acero)
2	924145	RM2-SOPLA-26	Carcasa superior (plástico)
3	924146	RM3-SOPLA-26	Tornillo M10-24 x 2 1/7" (acero)
4	924147	RM4-SOPLA-26	Protector (acero)
5	924148	RM5-SOPLA-26	Mofle (acero)
6	924149	RM6-SOPLA-26	Junta de mofle (asbesto)
7	924150	RM7-SOPLA-26	Deflector (acero)
8	924151	RM8-SOPLA-26	Junta de admisión (cartón)
9	924152	RM9-SOPLA-26	Base de admisión (baquelita)
9.1	924111	RM9.1-SOPLA-26	Ensamble tapón de gasolina (plástico)
10	924152	RM10-SOPLA-26	Junta (cartón)
10.1	924112	RM10.1-SOPLA-26	Ensamble tanque de gasolina (plástico)
11	924153	RM11-SOPLA-26	Carburador (aluminio, latón)
11.1	924113	RM11.1-SOPLA-26	Tornillo M4 (acero)
11.2	924114	RM11.2-SOPLA-26	Arandela (latón)
12	924154	RM12-SOPLA-26	Base de filtro de aire (plástico)
13	924155	RM13-SOPLA-26	Tornillo (acero)
14	924156	RM14-SOPLA-26	Caja de filtro (plástico)
15	924157	RM15-SOPLA-26	Bujía (acero, baquelita)
16	924158	RM16-SOPLA-26	Módulo de encendido (acero, hule)
17	924159	RM17-SOPLA-26	Tornillo (acero)
18	924160	RM18-SOPLA-26	Carter (aluminio)
18.1	924161	RM18.1-SOPLA-26	Tornillo (acero)
18.2	924162	RM18.2-SOPLA-26	Deflector (acero)
18.3	924163	RM18.3-SOPLA-26	Tapa de cárter (aluminio)
18.4	924164	RM18.4-SOPLA-26	Junta de cárter (cartón)
18.5	924165	RM18.5-SOPLA-26	Seguro C (acero)
18.6	924166	RM18.6-SOPLA-26	Flecha (acero)
18.7	924167	RM18.7-SOPLA-26	Cigüeñal (acero)
18.8	924168	RM18.8-SOPLA-26	Balero de bolas (acero)
18.9	924169	RM18.9-SOPLA-26	Sello (hule)
18.10	924170	RM18.10-SOPLA-26	Balero de bolas (acero)
18.11	924171	RM18.11-SOPLA-26	Seguro de perno (acero)
18.12	924172	RM18.12-SOPLA-26	Anillo de pistón (acero)
18.13	924173	RM18.13-SOPLA-26	Perno (acero)
18.14	924174	RM18.14-SOPLA-26	Pistón (aluminio)
18.15	924175	RM18.15-SOPLA-26	Biela (aluminio)
18.16	924176	RM18.16-SOPLA-26	Cárter (aluminio)
19	924177	RM19-SOPLA-26	Volante (aluminio)
20	924178	RM20-SOPLA-26	Arandela (acero)
21	924179	RM21-SOPLA-26	Ensamble de carcasa con sistema de arranque (plástico)
21.7	924180	RM21.7-SOPLA-26	Carcasa trasera (plástico)
22	924181	RM22-SOPLA-26	Arandela plana (acero)
23	924182	RM23-SOPLA-26	Tornillo M4 x 16 mm (acero)
24	924183	RM24-SOPLA-26	Tornillo (acero)
25	924184	RM25-SOPLA-26	Tornillo M4 x 16 mm (acero)

CLAVE: SOPLA-26
CÓDIGO: 18147

► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

Chasis



Motor

