


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	912158	R1-COMP-50LV	Tornillo hexagonal M8x107 mm
2	912159	R2-COMP-50LV	Tapa de cilindro
3	912160	R3-COMP-50LV	Empaque de hule
4	912161	R4-COMP-50LV	Placa sub ensamble de la válvula
5	912162	R5-COMP-50LV	Junta de asbesto
6	912163	R6-COMP-50LV	Tapa de válvula
7	912164	R7-COMP-50LV	Perno 3x6 mm
8	912165	R8-COMP-50LV	Cilindro
9	912166	R9-COMP-50LV	Junta de asbesto
10	912167	R10-COMP-50LV	Carter
10.1	912168	R10.1-COMP-50LV	Interruptor de sobrecarga
11	912169	R11-COMP-50LV	Anillo de aceite
12	912170	R12-COMP-50LV	Anillo de pistón
13	912171	R13-COMP-50LV	Pistón
14	912172	R14-COMP-50LV	Perno 12x39.5 mm
15	912173	R15-COMP-50LV	Anillo "C" Ø14
16	912174	R16-COMP-50LV	Biela
17	912175	R17-COMP-50LV	Cigüeñal
18	912176	R18-COMP-50LV	Tornillo allen M8x22 mm cuerda izq.
19	912177	R19-COMP-50LV	Junta
20	912178	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite y empaque Ø13
21	912179	R21-COMP-50LV	Tapa de carter
22	912180	R22-COMP-50LV	Tornillo allen M5x14 mm
23	912181	R23-COMP-50LV	Nivel de plástico y empaque Ø27
24	912182	R24-COMP-50LV	Sello
25	912183	R25-COMP-50LV	Balero de bolas 6204RS
26	912184	R26-COMP-50LV	Campo
27	912185	R27-COMP-50LV	Rotor
28	912186	R28-COMP-50LV	Balero de bolas 6202Z
29	912187	R29-COMP-50LV	Rondana ondulada Ø26.8
30	912188	R30-COMP-50LV	Tapa posterior
31	912189	R31-COMP-50LV	Tornillo hexagonal M5x105 mm
32	912190	R32-COMP-50LV	Rondana de presión Ø5
33	912191	R33-COMP-50LV	Aspas de ventilador
34	912192	R34-COMP-50LV	Anillo "C" Ø14
35	912193	R35-COMP-50LV	Tornillo pan M4x10 mm
36	912194	R36-COMP-50LV	Rondana dentada Ø4
37	912195	R37-COMP-50LV	Rondana de presión Ø4
38	912196	R38-COMP-50LV	Tornillo M3x8 mm
39	912197	R39-COMP-50LV	Rondana de presión Ø3
40	912198	R40-COMP-50LV	Tuerca hexagonal M3
41	912199	R41-COMP-50LV	Capacitor 125uF
41.1	912200	R41.1-COMP-50LV	Base del capacitor



A




Si tienes dudas, llama a la
 Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo
 para México

B

No.	Código	Clave	Descripción
43	912201	R43-COMP-50LV	Tuerca hexagonal M8
44	912202	R44-COMP-50LV	Filtro de aire
45	912203	R45-COMP-50LV	Conector de descarga
46	912204	R46-COMP-50LV	Apoyo
47	912205	R47-COMP-50LV	Cubierta del motor
47.1	912206	R47.1-COMP-50LV	Tornillo con brida M5x8 mm
47.2	912207	R47.2-COMP-50LV	Soporte de carcasa frontal
47.3	912208	R47.3-COMP-50LV	Soporte de carcasa posterior
48	912209	R48-COMP-50LV	Tornillo St 3.9x16 mm
49	912210	R49-COMP-50LV	Tornillo pan M5x14 mm
50	912211	R50-COMP-50LV	Tornillo St 3.9x12 mm
53	912214	R53-COMP-50LV	Manómetro
54	912215	R54-COMP-50LV	Válvula de seguridad
55	912216	R55-COMP-50LV	Válvula reguladora
56	912217	R56-COMP-50LV	Cople
57	912218	R57-COMP-50LV	Tornillo St 3.7x16 mm
58	912219	R58-COMP-50LV	Agarradera
59	912220	R59-COMP-50LV	Mango
60	912221	R60-COMP-50LV	Prisionero 8x8 mm
61	912222	R61-COMP-50LV	Tubo de descarga
62	912223	R62-COMP-50LV	Eje de rueda 13x72 mm
63	912224	R63-COMP-50LV	Rueda
64	912225	R64-COMP-50LV	Rondana plana Ø10
65	912226	R65-COMP-50LV	Rondana de presión Ø10
66	912227	R66-COMP-50LV	Tuerca hexagonal M10
67	912228	R67-COMP-50LV	Drenaje de tanque
68	912229	R68-COMP-50LV	Ensamble para de hule
69	912230	R69-COMP-50LV	Ensamble del presostato
69.1	912231	R69.1-COMP-50LV	Presostato
69.2	912232	R69.2-COMP-50LV	Adaptador de cable
69.3	912233	R69.3-COMP-50LV	Tuerca hexagonal M14
70	912234	R70-COMP-50LV	Tubo de alivio
71	912235	R71-COMP-50LV	Tornillo hexagonal M8x39 mm
72	912236	R72-COMP-50LV	Tuerca hexagonal con brida M8
73	912237	R73-COMP-50LV	Tanque 50 L
74	912238	R74-COMP-50LV	Válvula antirretorno
75	912239	R75-COMP-50LV	Tubo de descarga
76	912240	R76-COMP-50LV	Cable de alimentación



B



Si tienes dudas, llama a la Línea de Comunicación Directa

800-0187-873 Exclusivo para México