

COMPRESOR DE AIRE DE 240 LTS, HORIZONTAL
CLAVE: COMP-240LH CÓDIGO: 19365

 ▶ CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	921168	R1-COMP-240LH	Tornillo M6 x 45 (acero)
2	921169	R2-COMP-240LH	Rondana de presión 5 (acero)
3	921170	R3-COMP-240LH	Conector triple angular (acero)
4	921171	R4-COMP-240LH	Tapa de cilindro (aluminio)
5	921172	R5-COMP-240LH	Junta tapa de cilindro (cartón)
6	921173	R6-COMP-240LH	Base de válvula (acero)
7	921174	R7-COMP-240LH	Hoja de válvula (acero)
8	921175	R8-COMP-240LH	Hoja de aluminio (aluminio)
9	921176	R9-COMP-240LH	Junta de válvula (cartón)
10	921177	R10-COMP-240LH	Cilindro (acero)
11	921178	R11-COMP-240LH	Junta de cilindro (cartón)
12	921179	R12-COMP-240LH	Anillo de pistón (acero)
13	921180	R13-COMP-240LH	Anillo de aceite (acero)
14	921181	R14-COMP-240LH	Pistón (aluminio)
15	921182	R15-COMP-240LH	Perno de pistón (acero)
16	921183	R16-COMP-240LH	Seguro "C" (acero)
17	921184	R17-COMP-240LH	Biela (aluminio)
18	921185	R18-COMP-240LH	Tapón de aceite (plástico)
18.1	904933	R18.1-COMP-60LB	Tapón de aceite (plástico)
19	921186	R19-COMP-240LH	Carter (acero)
20	921187	R20-COMP-240LH	Conector de salida angular (acero)
21	921188	R21-COMP-240LH	Nivel de aceite (plástico)
22	921189	R22-COMP-240LH	Tornillo de drenaje de aceite (acero)
23	921190	R23-COMP-240LH	Tuerca (acero)
24	921191	R24-COMP-240LH	Rondana de presión 8 (acero)
24	921192	R24.1-COMP-240LH	Arandela (acero)
25	921193	R25-COMP-240LH	Birlo (acero)
26	921194	R26-COMP-240LH	Balero 6204-2RS (acero)
27	921195	R27-COMP-240LH	Cigüeñal (acero)
28	921196	R28-COMP-240LH	Balero 6205-2RS (acero)
29	921197	R29-COMP-240LH	Sello de aceite (plástico)
30	921822	R30-COMP-240LH	Soporte de guarda (acero)
31	921823	R31-COMP-240LH	Soporte de balero (acero)
31.1	906901	R19.1-COMP-60LB	Junta de caja de cigüeñal (cartón)
32	921824	R32-COMP-240LH	Tornillo M8 x 25 (acero)
32	921825	R32.1-COMP-240LH	Arandela (acero)
33	921826	R33-COMP-240LH	Motor (aluminio, acero, cobre)
34	921827	R34-COMP-240LH	Capacitor de arranque (plástico, latón)
35	921828	R35-COMP-240LH	Capacitor de operación (plástico, latón)
36	921829	R36-COMP-240LH	Cubierta de capacitor (hule)
37	921830	R37-COMP-240LH	Tornillo ST3.9 x 16
38	921831	R38-COMP-240LH	Interruptor de sobrecarga (plástico, cobre, latón)
39	921832	R39-COMP-240LH	Tubo de decarga (cobre)
40	921833	R40-COMP-240LH	Válvula antiretorno (latón)
41	921834	R41-COMP-240LH	Conector ángulo derecho (latón)
42	921835	R42-COMP-240LH	Tubo de alivio (cobre)
43	921836	R43-COMP-240LH	Tanque (acero)
44	921837	R44-COMP-240LH	Rueda (acero)
45	921838	R45-COMP-240LH	Arandela 20 (acero)
46	921839	R46-COMP-240LH	Chaveta (acero)
47	921840	R47-COMP-240LH	Polea de motor (acero)
47.2	921842	R47.2-COMP-240LH	Cuña (acero)
48	921843	R48-COMP-240LH	Arandela (acero)
49	921845	R49-COMP-240LH	Tornillo M5 x 30 (acero)
50	921846	R50-COMP-240LH	Tornillo M5 x 35 (acero)

Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2020. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

COMPRESOR DE AIRE DE 240 LTS, HORIZONTAL

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
51	921847	R51-COMP-240LH	Arandela 5 (acero)
51.1	921848	R51.1-COMP-240LH	Tuerca M5 (acero)
52	921849	R52-COMP-240LH	Soporte (plástico)
53	921850	R53-COMP-240LH	Guarda (acero)
54	921851	R54-COMP-240LH	Banda (hule)
55	921852	R55-COMP-240LH	Polea (acero)
56	921853	R56-COMP-240LH	Drenaje de tanque (latón)
57	921854	R57-COMP-240LH	Cable (plástico, cobre)
58	921855	R58-COMP-240LH	Tuerca (acero)
59	921856	R59-COMP-240LH	Válvula reguladora (acero, plástico)
60	921857	R60-COMP-240LH	Cople (acero)
61	921858	R61-COMP-240LH	Válvula de seguridad (latón)
62	921859	R62-COMP-240LH	Manómetro (acero, cobre, latón)
63	921860	R63-COMP-240LH	Presurizador (plástico, cobre, latón)
64	921861	R64-COMP-240LH	Filtro de aire (acero)
65	921862	R65-COMP-240LH	Tubo Conector (acero, cobre)
66	921863	R66-COMP-240LH	Cable (plástico, cobre)

CLAVE: COMP-240LH CÓDIGO: 19365


► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2020. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

