


A


No.	Código	Clave	Descripción
1	934344	R1-COMP-20LP	Carter del motor
2	934345	R2-COMP-20LP	Cigüeñal
3	934346	R3-COMP-20LP	Biela
4	934347	R4-COMP-20LP	Tornillo M8x22 cuerda izquierda
5	934348	R5-COMP-20LP	Junta
6	934349	R6-COMP-20LP	Tapa del carter
7	934350	R7-COMP-20LP	Tornillo M6x10
8	934351	R8-COMP-20LP	Sello de mirilla
9	934352	R9-COMP-20LP	Mirilla del nivel de aceite
10	934353	R10-COMP-20LP	Tornillo M6x16
11	934354	R11-COMP-20LP	Tapón de aceite
12	934355	R12-COMP-20LP	Seguro "C" Ø
13	934356	R13-COMP-20LP	Perno de pistón
14	934357	R14-COMP-20LP	Pistón
15	934358	R15-COMP-20LP	Juego de anillo para pistón
16	934358	R16-COMP-20LP	Juego de anillo para pistón
17	934359	R17-COMP-20LP	Junta de cilindro
18	934360	R18-COMP-20LP	Cilindro
19	934361	R19-COMP-20LP	Arandela de presión Ø8
20	934362	R20-COMP-20LP	Tornillo M8x25
21	934363	R21-COMP-20LP	Junta de válvula
22			
23	934364	R22-COMP-20LP	Ensamble de válvula
24			
25	934365	R25-COMP-20LP	Junta de cilindro



A




No.	Código	Clave	Descripción
26	934366	R26-COMP-20LP	Cabeza de cilindro
28	934367	R28-COMP-20LP	Tornillo M6x50
29	934368	R29-COMP-20LP	Arandela de presión Ø6
30	934369	R30-COMP-20LP	Codo 3/8" x 3/8"
31	934370	R31-COMP-20LP	Capacitor 120uF, 250 VAC
32	934371	R32-COMP-20LP	Capuchón
33	934372	R33-COMP-20LP	Arandela de presión
34	934373	R34-COMP-20LP	Tornillo M5x95
35	934374	R35-COMP-20LP	Cubierta de ventilación
36	934375	R36-COMP-20LP	Tornillo de cubierta M5x16
37	934376	R37-COMP-20LP	Seguro C
38	934377	R38-COMP-20LP	Ventilador
39	934378	R39-COMP-20LP	Soporte de motor
40	934379	R40-COMP-20LP	Campo
41	934380	R41-COMP-20LP	Balero de bola 6202
42	934381	R42-COMP-20LP	Rotor
43	934382	R43-COMP-20LP	Balero de bola 6204
44	934383	R44-COMP-20LP	Retén 40x20x7
45	934384	R45-COMP-20LP	Llave de salida de aire
46	934385	R46-COMP-20LP	Regulador de presión
47	934386	R47-COMP-20LP	Presostato
48	934387	R48-COMP-20LP	Válvula de alivio
49	934388	R49-COMP-20LP	Manómetro 180 PSI
50	934389	R50-COMP-20LP	Tubo de conexión



C

No.	Código	Clave	Descripción
51	934390	R51-COMP-20LP	Manómetro 180 PSI
52	934391	R52-COMP-20LP	Tubo de salida
53	934392	R53-COMP-20LP	Válvula de anti retorno
54	934393	R54-COMP-20LP	Tubo de escape
56	934394	R56-COMP-20LP	Tanque
57	934395	R57-COMP-20LP	Tuerca de pata
58	934396	R58-COMP-20LP	Pata de goma
59	934397	R59-COMP-20LP	Tornillo M8x20
60	934398	R60-COMP-20LP	Válvula de drenado 1/4"
61	934399	R61-COMP-20LP	Tornillo M10x50
62	934400	R62-COMP-20LP	Ruedas
63	934401	R63-COMP-20LP	Tuerca
64	934402	R64-COMP-20LP	Cable de alimentación
65	934403	R65-COMP-20LP	Tuerca
66	934404	R66-COMP-20LP	Tornillo M5x6
67	934405	R67-COMP-20LP	Arandela de presión Ø5
68	93446	R68-COMP-20LP	Marca de tierra física
69	934407	R69-COMP-20LP	Protector térmico



C

