

No.	Código	Clave	Descripción
1	952754	R1-BOS-1SPP	Cable de alimentación
3	952755	R3-BOS-1SPP	Tapa
4	952756	R4-BOS-1SPP	Carcasa de bomba
5	952757	R5BOS-1SPP	Protector de cable de alim. 1
6	952758	R6-BOS-1SPP	Protector de cable del interr. 2
7	952759	R7-BOS-1SPP	Opresor de cable
8	952760	R8-BOS-1SPP	Cable 16uf
9	952761	R9-BOS-1SPP	Retenedor del capacitor
10	952762	R10-BOS-1SPP	Tornillo ST4x30mm
11	952763	R11-BOS-1SPP	Cubierta aislante
12	952764	R12-BOS-1SPP	Cubierta trasera del motor
13	952765	R13-BOS-1SPP	Arandela ondulada diam. 25.5x31x3
14	952766	R14-BOS-1SPP	Balero de bolas 6201
15	952767	R15-BOS-1SPP	Seguro tipo "C" diam. 10x20x1
16	952768	R16-BOS-1SPP	Rotor
19	952769	R19-BOS-1SPP	Ensamble de campo
21	952770	R21-BOS-1SPP	Sello de aceite diam. 12x24x4.5
22	952771	R22-BOS-1SPP	Sello mecanico
23	ACC		Tubo de conexión de salida
24	ACC		Anillo "O" diam. 37.5x3.2
25	ACC		Codo de conexión
26	952772	R26-BOS-1SPP	Seguro tipo "C" diam. 11.1x14x1
27	952773	R27-BOS-1SPP	Anillo "O" diam. 89.5x5
28	952774	R28-BOS-1SPP	Cuerpo principal
29	952775	R29-BOS-1SPP	Sello de empaque φ37.5x3.2mm
30	952776	R30-BOS-1SPP	Balín diam 6
31	952777	R31-BOS-1SPP	Tornillo St4x32mm
32	952778	R32-BOS-1SPP	Arandela plana diam. 8.5x16x1
33	952779	R33-BOS-1SPP	Impulsor
34	952780	R34-BOS-1SPP	Tuerca M8
35	952781	R35-BOS-1SPP	Anillo "O" diam. 112x2.3
36	952782	R36-BOS-1SPP	Base
37	952783	R37-BOS-1SPP	Tornillo St4x20mm
38	952784	R38-BOS-1SPP	Placa base
39	952785	R39-BOS-1SPP	Tornilla St4x15mm

