

No.	Código	Clave	Descripción
1	961617	R1-COMPI-20P	Tornillo Phillips (st4X16)
5	961618	R5-COMPI-20P	Cubierta trasera
6	961619	R6-COMPI-20P	Carcasa trasera
7	961620	R7-COMPI-20P	Tornillo Phillips (st3X10)
8	961621	R8-COMPI-20P	Abrazadera del motor
9	961622	R9-COMPI-20P	Columna de goma
10	961623	R10-COMPI-20P	Conector del soplador
11	961624	R11-COMPI-20P	Conjunto de soplador
12	961625	R12-COMPI-20P	Tornillo Phillips (st4X14)
13	961626	R13-COMPI-20P	Manguera
14	961627	R14-COMPI-20P	Conjunto de inflador
15	961628	R15-COMPI-20P	Tarjeta de circuito led
15.1	961629	R15.1-COMPI-20P	Cable para tarjeta led-motor
16	961630	R16-COMPI-20P	Protector de led
17	961631	R17-COMPI-20P	Abrazadera
18	961632	R18-COMPI-20P	Tarjeta de circuito principal
18.1	961633	R18.1-COMPI-20P	Capuchón
20	961634	R20-COMPI-20P	Tubo corrugado
21	961635	R21-COMPI-20P	Soporte de tubo corrugado
22	961636	R22-COMPI-20P	Carcasa frontal
24	961637	R24-COMPI-20P	Interruptor LED
24.1	961638	R24.1-COMPI-20P	Cable para interruptor led-motor
25	961639	R25-COMPI-20P	Cubierta frontal
28	961640	R28-COMPI-20P	Terminal de batería
28.1	961641	R28.1-COMPI-20P	Cable
29	961642	R29-COMPI-20P	Interruptor
29.1	961643	R29.1-COMPI-20P	Cable para interruptor-motor
30	961644	R30-COMPI-20P	Almohadilla amortiguadora



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

