

No.	Código	Clave	Descripción
1	965043	R1-PRE-1/3P	Conjunto de conector, tuerca y junta
4	957532	R4-PRE-1/3S	Tapa de bomba
8	957552	R8-PRE-1/3S	Buje
9	957533	R9-PRE-1/3S	Rotor
10	957553	R10-PRE-1/3S	Conjunto de buje
11	957534	R11-PRE-1/3S	Buje (Ø12xØ22x10)
12	957535	R12-PRE-1/3S	Manga protectora
13	965044	R13-PRE-1/3P	Campo
14	957537	R14-PRE-1/3S	Sello de empaque (Ø39xØ53x3)
15	968588	R15-PRE-1/3P	Carcasa de motor
16	957538	R16-PRE-1/3S	Tornillo Allen (M6X18)
17	965045	R17-PRE-1/3P	Placa de especificaciones
18	957540	R18-PRE-1/3S	Sello "O" (Ø12xØ18x3)
19	957541	R19-PRE-1/3S	Tornillo de purga (M14x5.5)
20	957542	R20-PRE-1/3S	Sello "O" (Ø22xØ28x3)
21	957543	R21-PRE-1/3S	Interruptor de flujo de agua
22	957544	R22-PRE-1/3S	Tornillo Allen (M5X12)
24	957546	R24-PRE-1/3S	Impulsor
25	957547	R25-PRE-1/3S	Sello "O" (Ø98xØ100x2.65)
26	957551	R26-PRE-1/3S	Arandela de conexión
27	957550	R27-PRE-1/3S	Buje (Ø12xØ22x12)
28	957549	R28-PRE-1/3S	Tapa del deflector
29	957548	R29-PRE-1/3S	Sello de empaque (Ø78xØ98x3)
30	957556	R30-PRE-1/3S	Tornillo Phillips bridado (M4X8)
31	965046	R31-PRE-1/3P	Base de conexiones
32	965047	R32-PRE-1/3P	Protector de cable
33	957558	R33-PRE-1/3S	Placa de conexiones
34	957559	R34-PRE-1/3S	Tornillo Phillips (St3x12)
35	957561	R35-PRE-1/3S	Capacitor 18µF
36	965048	R36-PRE-1/3P	Tapa de conexiones
37	965049	R37-PRE-1/3P	Perilla de posición
38	965050	R38-PRE-1/3P	Tornillo Phillips (St4X25)
39	965201	R39-PRE-1/3P	Cable de alimentación (93cm)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

