

No.	Código	Clave	Descripción
1	962803	R1-TAPI-8P	Base
2	962804	R2-TAPI-8P	Base de columna
3	962805	R3-TAPI-8P	Arandela plana (Ø8.5xØ16x1.2)
4	962806	R4-TAPI-8P	Arandela de resorte (Ø8.3xØ12.5x2.1)
5	962807	R5-TAPI-8P	Tornillo hexagonal (M8x20)
6	962808	R6-TAPI-8P	Tornillo hexagonal (M12X25)
7	962809	R7-TAPI-8P	Arandela de resorte (Ø13xØ20x3.5)
8	962810	R8-TAPI-8P	Mesa de trabajo
9	962811	R9-TAPI-8P	Soporte de mesa
10	962812	R10-TAPI-8P	Etiqueta de ángulo
11	962813	R11-TAPI-8P	Manija de bloqueo
12	962814	R12-TAPI-8P	Columna
13	962815	R13-TAPI-8P	Perilla
14	962816	R14-TAPI-8P	Tornillo de perilla (M8X110)
15	962817	R15-TAPI-8P	Eje de engranajes
16	962818	R16-TAPI-8P	Tuerca (M8)
17	962819	R17-TAPI-8P	Opresor (M7.5X16)
18	962820	R18-TAPI-8P	Cabezal
19	962821	R19-TAPI-8P	Tornillo opresor Allen (M7.5x8)
20	962822	R20-TAPI-8P	Tornillo tipo mariposa (M8x18)
21	962823	R21-TAPI-8P	Resorte del motor (Ø9xØ12.5x36)
22	962824	R22-TAPI-8P	Perno (M8x52)
23	962825	R23-TAPI-8P	Tapon del perno
24	962826	R24-TAPI-8P	Motor
25	962827	R25-TAPI-8P	Tornillo hexagonal (M8X16)
26	962828	R26-TAPI-8P	Arandela amortiguadora (Ø6xØ16x3)
27	962829	R27-TAPI-8P	Tornillo Phillips (M5X14)
28	962830	R28-TAPI-8P	Arandela plana (Ø5.2xØ11x1)
29	962831	R29-TAPI-8P	Tornillo Phillips (M6X10)
30	962832	R30-TAPI-8P	Arandela plana (Ø6.2xØ13x1)
31	962833	R31-TAPI-8P	Anillo protector
32	962834	R32-TAPI-8P	Abrazadera del cable
33	962835	R33-TAPI-8P	Tuerca (M5)
35	962836	R35-TAPI-8P	Ensamblaje de la cubierta de la polea
36	962837	R36-TAPI-8P	Perno (Ø6x20)
38	962838	R38-TAPI-8P	Soporte de regla
39	962839	R39-TAPI-8P	Husillo principal
40	962840	R40-TAPI-8P	Broquero
43	962841	R43-TAPI-8P	Tornillo opresor (M8x8)
44	962842	R44-TAPI-8P	Polea del motor
45	962843	R45-TAPI-8P	Seguro C (Ø36.5XØ43X1.5)
46	962844	R46-TAPI-8P	Balero de bolas 6203
47	962845	R47-TAPI-8P	Inserto de polea
48	962846	R48-TAPI-8P	Seguro C (Ø20.5xØ24.5x1)
49	962847	R49-TAPI-8P	Polea de eje
50	962848	R50-TAPI-8P	Banda
51	962849	R51-TAPI-8P	Cable de alimentación
52	962850	R52-TAPI-8P	Tuerca (M10)
53	962851	R53-TAPI-8P	Cubierta de resorte
54	962852	R54-TAPI-8P	Resorte
55	962853	R55-TAPI-8P	Tornillo Phillips (M5X10)
56	962854	R56-TAPI-8P	Arandela plana (Ø5.2xØ10x1)
57	962855	R57-TAPI-8P	Tornillo Phillips (st3x12)
58	962856	R58-TAPI-8P	Panel de interruptor
59	962857	R59-TAPI-8P	Etiqueta de calibración
60	962858	R60-TAPI-8P	Tornillo Phillips (M4X12)
60.1	962859	R60.1-TAPI-8P	Arandela de presión (Ø4.5xØ7.2x1.5)
61	962860	R61-TAPI-8P	Caja de interruptor
62	962861	R62-TAPI-8P	Tornillo Phillips (M4X6)
63	962862	R63-TAPI-8P	Arandela de presión (Ø4.5xØ6.5x1)
64	962863	R64-TAPI-8P	Arandela estriada (Ø4.2xØ9x0.8)
65	962864	R65-TAPI-8P	Indicador de profundidad
67	962865	R67-TAPI-8P	Varilla tope de profundidad
67.1	962866	R67.1-TAPI-8P	Tuerca (M6)
68	962867	R68-TAPI-8P	Balero de bolas 6201
69	962868	R69-TAPI-8P	Anillo O (Ø39xØ49x2)
70	962869	R70-TAPI-8P	Tubo
71	962870	R71-TAPI-8P	Seguro C (Ø11XØ14X1)
72	962871	R72-TAPI-8P	Perilla
73	962872	R73-TAPI-8P	Interruptor
75	962873	R75-TAPI-8P	Prensapp



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

