

| No.  | Código | Clave           | Descripción                        |
|------|--------|-----------------|------------------------------------|
| 1    | 964447 | R1-BOPA-1/2P    | Tornillo hexagonal (M6X16)         |
| 2    | 964448 | R2-BOPA-1/2P    | Conexión de entrada de agua        |
| 3    | 964449 | R3-BOPA-1/2P    | Check (Ø32XØ50x7)                  |
| 4    | 964450 | R4-BOPA-1/2P    | Tornillo de purga (M10x8)          |
| 5    | 964451 | R5-BOPA-1/2P    | Sello "O" (Ø8XØ13X2.5)             |
| 6    | 964452 | R6-BOPA-1/2P    | Tornillo hexagonal (M5X40)         |
| 7    | 964453 | R7-BOPA-1/2P    | Cabezal de bomba                   |
| 8    | 964454 | R8-BOPA-1/2P    | Impulsor (Ø11.5xØ60x6)             |
| 9    | 964455 | R9-BOPA-1/2P    | Cuña (4x4x10)                      |
| 10   | 964456 | R10-BOPA-1/2P   | Seguro "C" (Ø12XØ15X1)             |
| 11   | 964457 | R11-BOPA-1/2P   | Arandela plana (Ø12xØ23.5x.0.5)    |
| 12   | 964458 | R12-BOPA-1/2P   | Sello mecánico                     |
| 13   | 964459 | R13-BOPA-1/2P   | Sello "O" (Ø59XØ64X2.5)            |
| 14   | 964460 | R14-BOPA-1/2P   | Tornillo hexagonal (M5x20)         |
| 15   | 964461 | R15-BOPA-1/2P   | Cuerpo de bomba                    |
| 16   | 964462 | R16-BOPA-1/2P   | Guarda polvo (Ø12xØ30x3.5)         |
| 17   | 964463 | R17-BOPA-1/2P   | Balero de bolas 6201               |
| 18   | 964464 | R18-BOPA-1/2P   | Seguro "E" (Ø10XØ20x1)             |
| 19   | 964465 | R19-BOPA-1/2P   | Rotor                              |
| 22   | 964466 | R22-BOPA-1/2P   | Arandela ondulada (Ø25.5xØ31x.0.5) |
| 23   | 964467 | R23-BOPA-1/2P   | Ensamble de campo                  |
| 25   | 964468 | R25-BOPA-1/2P   | Protector de cable                 |
| 26   | 964469 | R26-BOPA-1/2P   | Cable de alimentación (300mm)      |
| 27   | 964470 | R27-BOPA-1/2P   | Cubierta de ventilador             |
| 28   | 964471 | R28-BOPA-1/2P   | Ventilador                         |
| 30   | 964472 | R30-BOPA-1/2P   | Tapa trasera                       |
| 31   | 964473 | R31-BOPA-1/2P   | Tornillo Phillips (M4X6)           |
| 31.1 | 964474 | R31.1-BOPA-1/2P | Arandela estriada (Ø4.5xØ8x1.5)    |
| 32   | 964475 | R32-BOPA-1/2P   | Capacitor (16µF)                   |
| 33   | 964476 | R33-BOPA-1/2P   | Opresor de cable                   |
| 34   | 964477 | R34-BOPA-1/2P   | Tornillo Phillips (M4x12)          |
| 35   | 964478 | R35-BOPA-1/2P   | Terminal de conexiones             |
| 36   | 964479 | R36-BOPA-1/2P   | Tornillo Phillips (M4x8)           |
| 37   | 964480 | R37-BOPA-1/2P   | Tapa de conexiones                 |
| 38   | 964481 | R38-BOPA-1/2P   | Tornillo Phillips (M4x25)          |



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

