

No.	Código	Clave	Descripción
1	964482	R1N-BOPA-1P	Tornillo hexagonal (M6x16)
2	964483	R2N-BOPA-1P	Conexión de entrada de agua
3	964484	R3N-BOPA-1P	Check (Ø32x7x50)
4	964485	R4N-BOPA-1P	Tornillo de purga (M13x8)
5	964486	R5N-BOPA-1P	Sello "O" (Ø10xØ15x2.5)
6	964487	R6N-BOPA-1P	Tornillo hexagonal (M5x40)
7	964488	R7N-BOPA-1P	Cabezal de bomba
8	964489	R8N-BOPA-1P	Impulsor (Ø12xØ71x7)
9	964490	R9N-BOPA-1P	Cuña (4x4x10)
10	964491	R10N-BOPA-1P	Seguro "C" (Ø11xØ14x1)
11	964492	R11N-BOPA-1P	Arandela plana (Ø12xØ23.5x0.5)
12	964493	R12N-BOPA-1P	Sello mecánico
13	964494	R13N-BOPA-1P	Sello "O" (Ø65xØ70x2.5)
14	964495	R14N-BOPA-1P	Tornillo hexagonal (M5x18)
15	964496	R15N-BOPA-1P	Soporte de bomba
16	964497	R16N-BOPA-1P	Anillo de goma (Ø12xØ29x4)
17	964498	R17N-BOPA-1P	Balero de bolas 6202
18	964499	R18N-BOPA-1P	Rotor
20	964500	R20N-BOPA-1P	Ensamble de campo
22	964501	R22N-BOPA-1P	Protector de cable
23	964502	R23N-BOPA-1P	Cable de alimentación (300 mm)
24	964503	R24N-BOPA-1P	Cubierta de ventilador
25	964504	R25N-BOPA-1P	Tornillo Phillips (M4x6)
26	964505	R26N-BOPA-1P	Ventilador
28	964506	R28N-BOPA-1P	Cubierta trasera
29	964507	R29N-BOPA-1P	Arandela ondulada (Ø28xØ34x0.5)
30	964508	R30N-BOPA-1P	Tornillo Phillips (M4x6)
30.1	964509	R30.1N-BOPA-1P	Arandela dentada (Ø4.5xØ8x1.5)
31	964510	R31N-BOPA-1P	Capacitor 25µF
32	964511	R32N-BOPA-1P	Opresor de cable
33	964512	R33N-BOPA-1P	Tornillo Phillips (M4x12)
34	964513	R34N-BOPA-1P	Terminal de conexiones
35	964514	R35N-BOPA-1P	Tornillo Phillips (M4x8)
36	964515	R36N-BOPA-1P	Tapa de conexiones
37	964516	R37N-BOPA-1P	Tornillo Phillips (M4x35)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

