


No.	Código	Clave	Descripción
1	962452	R1-SME-10BP	Tornillo Phillips (M4X5)
2	962453	R2-SME-10BP	Placa de resorte
3	962454	R3-SME-10BP	Inserto de mesa
4	962455	R4-SME-10BP	Placa de desgaste
5	962456	R5-SME-10BP	Tornillo Allen (M6X25)
5.1	962457	R5.1-SME-10BP	Tornillo Allen (M6X20)
6	962458	R6-SME-10BP	Mesa
6.1	962459	R6.1-SME-10BP	Soporte
7	962460	R7-SME-10BP	Tornillo Phillips (M5x18)
8	962461	R8-SME-10BP	Soporte de mesa
9	962462	R9-SME-10BP	Arandela plana (Ø5.5xØ17x1)
10	962463	R10-SME-10BP	Tuerca M5
11	962464	R11-SME-10BP	Tuerca M6
12	962465	R12-SME-10BP	Tornillo Phillips (M6x13)
13	962466	R13-SME-10BP	Tapa del extremo izquierdo
14	962467	R14-SME-10BP	Escala
15	962468	R15-SME-10BP	Guía de corte
16	962469	R16-SME-10BP	Tapa del extremo derecho
17	962470	R17-SME-10BP	Soporte trasero del motor
18	962471	R18-SME-10BP	Casquillo de montaje
19	962472	R19-SME-10BP	Tuerca M6
20	962473	R20-SME-10BP	Soporte delantero del motor
21	962474	R21-SME-10BP	Patas de plástico
21.1	962475	R21.1-SME-10BP	Tornillo Phillips (St4x16)
22	962476	R22-SME-10BP	Bloque de talón pequeño
23	962477	R23-SME-10BP	Tornillo hexagonal (M6X25)
24	962478	R24-SME-10BP	Soporte para cuchilla separadora
25	962479	R25-SME-10BP	Protector de balero
26	962480	R26-SME-10BP	Balero de bolas 608
27	962481	R27-SME-10BP	Campo
28	962482	R28-SME-10BP	Tornillo Phillips (St5x55)
29	962483	R29-SME-10BP	Armadura
30	962484	R30-SME-10BP	Deflector
31	962485	R31-SME-10BP	Balero de bolas 6201
32	962486	R32-SME-10BP	Caja de engranajes
33	962487	R33-SME-10BP	Birlo (M6X10)
34	962488	R34-SME-10BP	Protector de hoja inferior 1
35	962489	R35-SME-10BP	Tornillo Phillips (M4X12)
36	962490	R36-SME-10BP	Seguro C (Ø13XØ16X1)
37	962491	R37-SME-10BP	Engrane
38	962492	R38-SME-10BP	Tornillo Phillips (M5X10)
39	962493	R39-SME-10BP	Balero de bolas 6002
40	962494	R40-SME-10BP	Tapa de la caja de engranes
41	962495	R41-SME-10BP	Tornillo Phillips (M4X12)
42	962496	R42-SME-10BP	Flecha
43	962497	R43-SME-10BP	Cuña (4X4X12)




Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



No.	Código	Clave	Descripción
44	962498	R44-SME-10BP	Tornillo Phillips (St4X16)
45	962499	R45-SME-10BP	Tapa trasera
45.1	962500	R45.1-SME-10BP	Tornillo Phillips (St4X13)
46	962501	R46-SME-10BP	Tornillo Phillips (St4X10)
47	962502	R47-SME-10BP	Porta carbón
47.1	962503	R47.1-SME-10BP	Resorte de porta carbón
48	962504	R48-SME-10BP	Carbón
49	962505	R49-SME-10BP	Tornillo Phillips (M5X35)
50	962506	R50-SME-10BP	Protector de cable
51	962507	R51-SME-10BP	Arnés de conexión del motor
52	962508	R52-SME-10BP	Carcasa del motor
53	962509	R53-SME-10BP	Block límite de cuerda
54	962510	R54-SME-10BP	Chaveta (Ø2.5X30)
55	962511	R55-SME-10BP	Cigüeñal de elevación
55.1	962512	R55.1-SME-10BP	Buje separador (Ø12XØ17X3)
56	962513	R56-SME-10BP	Engrane cónico
57	962514	R57-SME-10BP	Almohadilla de engranaje cónico
58	962515	R58-SME-10BP	Tuerca M8
58.1	962516	R58.1-SME-10BP	Arandela plana (Ø8.5XØ16X1.5)
59	962517	R59-SME-10BP	Tornillo Phillips (St4X21)
60	962518	R60-SME-10BP	Tornillo Phillips (M5X18)
61	962519	R61-SME-10BP	Placa de pivote-frente
62	962520	R62-SME-10BP	Arandela plana (Ø5XØ13.5X2)
63	962521	R63-SME-10BP	Tuerca M5
64	962522	R64-SME-10BP	Soporte del motor
65	962523	R65-SME-10BP	Placa de pivote-trasera
65.1	962524	R65.1-SME-10BP	Tornillo Phillips (M5X10)
66	962525	R66-SME-10BP	Tapón de perilla
67	962526	R67-SME-10BP	Tornillo especial Phillips (M6X18)
68	962527	R68-SME-10BP	Perilla de guía
69	962528	R69-SME-10BP	Rueda de manivela biselada
70	962529	R70-SME-10BP	Tuerca M6
71	962530	R71-SME-10BP	Engrane plástico
72	962531	R72-SME-10BP	Resorte (Ø15XØ17X42)
73	962532	R73-SME-10BP	Arandela plana (Ø15XØ20.5X1.5)
74	962533	R74-SME-10BP	Perno (Ø3X20)
75	962534	R75-SME-10BP	Brazo de accionamiento
76	962535	R76-SME-10BP	Casquillo - varilla impulsora
77	962536	R77-SME-10BP	Soporte - varilla motriz
78	962537	R78-SME-10BP	Tornillo Allen (M5X12)
79	962538	R79-SME-10BP	Tornillo Phillips (M4X8)
80	962539	R80-SME-10BP	Protector de la hoja inferior 2
81	962540	R81-SME-10BP	Brida interior
83	962541	R83-SME-10BP	Brida exterior
84	962542	R84-SME-10BP	Tornillo hexagonal (M8x16)
85	962543	R85-SME-10BP	Conducto de polvo
87	962544	R87-SME-10BP	Protector de hoja de sierra




Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



No.	Código	Clave	Descripción
88	962545	R88-SME-10BP	Arandela plana (Ø5XØ17X1)
89	962546	R89-SME-10BP	Tornillo Phillips (M6X16)
90	962547	R90-SME-10BP	Gabinete
92.1	962548	R92.1-SME-10BP	Arandela de presión (Ø5xØ8x1.5)
93	962549	R93-SME-10BP	Indicador de bisel
94	962550	R94-SME-10BP	Soporte del motor placa de montaje
95	962551	R95-SME-10BP	Arandela plana (Ø6XØ25X2)
96	962552	R96-SME-10BP	Resorte (Ø12xØ15x15)
97	962553	R97-SME-10BP	Perilla (M6x25)
98	962554	R98-SME-10BP	Protector de cable
99	962555	R99-SME-10BP	Opresor de cable
100	962556	R100-SME-10BP	Cable de alimentación
101	962557	R101-SME-10BP	Tornillo Phillips (St4x16)
102	962558	R102-SME-10BP	Almohadilla para abrazadera de cable en caja de interruptores
103	962559	R103-SME-10BP	Caja de interruptores
104	962560	R104-SME-10BP	Protector de sobrecarga 18A
104.1	962561	R104.1-SME-10BP	Arnés de protector térmico
105	962562	R105-SME-10BP	Interruptor
106	962563	R106-SME-10BP	Tuerca hexagonal (M6x16)
107	962564	R107-SME-10BP	Arandela de ajuste de ángulo de 90 (Ø5XØ25X3)
108	962565	R108-SME-10BP	Rueda de ajuste de ángulo 45
110	962566	R110-SME-10BP	Tornillo Phillips (M5X14)
111	962567	R111-SME-10BP	Cremallera
112	962568	R112-SME-10BP	Escala de bisel
113	962569	R113-SME-10BP	Soporte para calibre de ingletes
114	962570	R114-SME-10BP	Tornillo especial Phillips (M6X25)
115	962571	R115-SME-10BP	Anillo de perilla
116	962572	R116-SME-10BP	Arandela plana (Ø6XØ35X2)
117	962573	R117-SME-10BP	Llave A
118	962574	R118-SME-10BP	Llave B
119	962575	R119-SME-10BP	Tuerca tipo mariposa M6
120	962576	R120-SME-10BP	Tornillo hexagonal (M6X12)
121	962577	R121-SME-10BP	Soporte A
121.1	962578	R121.1-SME-10BP	Protector de soporte
122	962579	R122-SME-10BP	Soporte lateral B
123	962580	R123-SME-10BP	Tuerca rectangular M6
124	962581	R124-SME-10BP	Soporte C
125	962582	R125-SME-10BP	Soporte trasero
126	962583	R126-SME-10BP	Pie de goma de soporte trasero
127	962584	R127-SME-10BP	Arandela plana (Ø4XØ10X1)
128	962585	R128-SME-10BP	Soporte para valla paralela
129	962586	R129-SME-10BP	Tornillo Allen (M5X20)
130	962587	R130-SME-10BP	Opresor (M8X11)
131	962588	R131-SME-10BP	Tapa de manivela



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



No.	Código	Clave	Descripción
612	962635	R612-SME-10BP	Varilla - guía paralela
614	962636	R614-SME-10BP	Manija de bloqueo
615	962637	R615-SME-10BP	Conector
617	962638	R617-SME-10BP	Indicador de guía de corte
618	962639	R618-SME-10BP	Tapa final
619	962640	R619-SME-10BP	Soporte de regleta
620	962641	R620-SME-10BP	Tornillo Phillips (M4X8)
621	962642	R621-SME-10BP	Perno (Ø4X16)
623	962643	R623-SME-10BP	Bloque deflector
624	962644	R624-SME-10BP	Perno (Ø4X18)
625	962645	R625-SME-10BP	Soporte de resorte
626	962646	R626-SME-10BP	Resorte (Ø7XØ9X16)
627	962647	R627-SME-10BP	Bloque de transmisión
628	962648	R628-SME-10BP	Asiento deslizante con deflector
629	962649	R629-SME-10BP	Tapón del orificio del deflector



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

