


A

No.	Código	Clave	Descripción
1N	951431	R1N-CALE-13I	Indicación digital
2N	951432	R2N-CALE-13I	Perilla
3N	951433	R3N-CALE-13I	Interruptor con arnes
4N	951434	R4N-CALE-13I	Panel frontal
5N	951435	R5N-CALE-13I	Ensamble válvula de entrada de gas
5.1N	951436	R5.1N-CALE-13I	Solenoides
5.2N	951437	R5.2N-CALE-13I	Sello Ø26.5x2.5
5.3N	951438	R5.3N-CALE-13I	Válvula para gas
5.4N	951439	R5.4N-CALE-13I	Tornillo M4x12
5.5N	951440	R5.5N-CALE-13I	Válvula para agua
5.7N	951441	R5.7N-CALE-13I	Soporte para válvula
5.8N	951442	R5.8N-CALE-13I	Tornillo M4x4
5.9N	951443	R5.9N-CALE-13I	Micro interruptor de temp.
5.10N	951444	R5.10N-CALE-13I	Tornillo M3x8
6N	951445	R6N-CALE-13I	Sello Ø13.5x2
7N	951446	R7N-CALE-13I	Quemador
7.2N	951447	R7.2N-CALE-13I	Deflector protector
8N	951448	R8N-CALE-13I	Bujía de sensor de temp.
9N	951449	R9N-CALE-13I	Bujía de chispeo
10N	951450	R10N-CALE-13I	Abrazaderas para bujías
10.1N	951451	R10.1N-CALE-13I	Tornillo M4x22
11N	951452	R11N-CALE-13I	Sensor de temperatura
12N	951453	R12N-CALE-13I	Caja de baterías




A



B

No.	Código	Clave	Descripción
13N	951454	R13N-CALE-13I	Soporte de caja de baterías
13.1N	951455	R13.1N-CALE-13I	Soporte para temperatura
14N	951456	R14N-CALE-13I	Serpertin
15N	951457	R15N-CALE-13I	Sello Ø10.5x14x3
16N	951458	R16N-CALE-13I	Chimenea
17N	951459	R17N-CALE-13I	Panel trasero
17.1N	951460	R17.1N-CALE-13I	Soporte
18N	951461	R18N-CALE-13I	Sensor de temperatura 90°C
19N	951462	R19N-CALE-13I	Sensor de temperatura 45°C
20N	951463	R20N-CALE-13I	Soporte de salida de agua
21N	951464	R21N-CALE-13I	Ensamble modulo de encendido elec.
22N	951465	R22N-CALE-13I	Sorporte para modulo
23N	951466	R23N-CALE-13I	Tornillo M4x10
24N	951467	R24N-CALE-13I	Soporte de quemador
25N	951468	R25N-CALE-13I	Tornillo ST3x6
26N	951469	R26N-CALE-13I	Tornillo St4x6
27N	951470	R27N-CALE-13I	Tornillo St4x8
29N	951471	R29N-CALE-13I	Tornillo M5x12
30N	951472	R30N-CALE-13I	Tornillo M5x8
31N	951473	R31N-CALE-13I	Arnes



B