




Instrucciones de uso / Instructions for use



Desenrosque la tuerca mariposa y abra el sujetador
Unscrew the wing nut, and open the clip



Inserte el papel de lija debajo del sujetador y luego enrosque la tuerca mariposa
Insert sanding sheet under clip and then screw the wing nut



Envuelva la base con el papel de lija e insértelo debajo del segundo sujetador; luego, repita el paso 2
Wrap sanding sheet around base and insert under second clip, then repeat step 2