

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

ARMADO DE LA MANIVELA CON LA BOMBA

Enrosque el eje metálico de la bomba (A) en la manivela hasta que quede alineado con la parte trasera del adaptador (B) y gístele la manivela en sentido horario. **NOTA:** El eje de la manivela debe girar libremente sobre el eje metálico roscado.

ARMADO DE TUBO

- Enrosque el adaptador a un tubo.
- Una el tubo 1 con el tubo 2.
- Conecte el tubo 3 al ensamblaje realizado en el paso anterior.
- Instale el filtro de junta en el tubo 3.

NOTA: Para asegurar las uniones, utilice cinta sella rosca (no incluida) en cada conexión de los tubos.



MODO DE USO


- Coloque el tubo de la bomba dentro del tambor.
- Gire la manivela para extraer el líquido. Se extraen 0.3 litros con cada bombeo.

LUBRICACIÓN:

- Aplique lubricante de teflón en el cuerpo de la bomba.
- Si se utiliza la bomba para extraer solvente, es necesario lubricarla una vez por semana o más, según la frecuencia de uso.
- Después de cada uso, enjuague completamente la bomba con un solvente adecuado para el material que se ha bombeado.


PURGUE LA BOMBA

Después de samblar el tubo de succión, debe purgar la bomba. Para purgar la bomba, abra la tuerca de la tuerca de descarga y deje que el líquido fluya libremente. **NOTA:** Si hay fuga en el cuerpo con el líquido que se va a bombear, este manualmente. (No debe ser apretado con alguna herramienta).



LISTA DE PARTES

No.	Descripción	Cantidad
1	Tubo de descarga	1
2	Tornillo y tuerca	20
3	Cubierta frontal	1
4	Junta	2
5	Sello para aceite	1
6	Rotor	1
7	Aspa	2
8	Eje	1
9	Resorte del aspa	1
10	Cilindro	1
11	Cubierta trasera	1
12	Manivela	1
13	Tornillo de fijación	1
14	Mango	1
15	Eje del mango	1
16	Taxón adaptador	1
17	Tornillo de bloqueo	3
18	Tubo de succión	1
19	Filtro	1



10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25

10067
BOMEX-25