


MODO DE USO: Limpie con un paño la superficie antes de colocar la ventosa


1.- Asegúrese que la superficie de la pieza a mover sea plana y lisa, y que esté completamente limpia y libre de grasa, polvo o aceite.



2.- Oprima fuertemente la ventosa contra la superficie antes de activar la palanca de succión.



3.- Antes de cargar la pieza, active la ventosa jalándola fuertemente 3 veces, esto hará que la ventosa se adapte mejor a la superficie incrementando su adherencia.



4.- Mueva la superficie a trabajar.

