

**101219**  
**BADE-52**

**1** año  
Garantía  
Warranty

CONT.: 1 PIEZA



**Ideal para tránsito vial, obras en construcción, estacionamientos, etc**

#### **INSTRUCCIONES**

1. Inserte 2 pilas tipo D (no incluidas) en el interior del bastón.
2. Para encender el bastón oprima el botón de encendido que está ubicado en el mango.
3. Para el cambio de modo luminoso, presione nuevamente el botón de encendido.

#### **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

- Si el bastón no enciende o no se queda encendido, examine la tapa.
- Toda corrosión formada por alguna sustancia, deberá eliminarse cuidadosamente.

#### **MANTENIMIENTO**

- Para el mejor rendimiento del bastón inspeccione periódicamente que las pilas no tengan fugas de soluciones cáusticas o gases que puedan corroer el interior del bastón. Es recomendable retirar las pilas, por lo menos una vez al mes e inspeccionar el interior del bastón.
- Cuando el bastón no esté en uso por un período de tiempo prolongado (una vez al mes), se recomienda retirar las pilas y guardarlas por separado, esto evita la corrosión del bastón y prolonga la duración en las pilas.
- Para limpiar el polvo, utilizar un cepillo pequeño o un aerosol de aire para desempolvar.

**⚠ ATENCIÓN** No abra las pilas, no las exponga al fuego, no las mezcle con pilas de otro tipo y no las ponga en cortocircuito (pueden encenderse, explotar, experimentar fugas o calentarse causando daños y/o lesiones). En caso de ingestión consulte a su médico.

