

101451

CIA-218L

Instrucciones de uso:



La superficie debe quedar libre de suciedad y grasa, se recomienda barrer y luego limpiar con alcohol o acetona ya que al colocar la cinta sobre una superficie sucia, puede producir su desprendimiento.



Corte la cinta antiderrapante al tamaño deseado redondeando los bordes, no aplique sobre fisuras o uniones de pisos.



Despegar una de las puntas del papel protector y pegar la cinta en el piso, presionándola para evitar que se formen burbujas de aire. Despegar el papel poco a poco.

La vida útil de este producto depende de la aplicación correcta y del tránsito de personas o cosas a que el piso sea sometido.

AVISO

Antes de usar mantenga el producto protegido de la luz solar, la humedad y de la intemperie

Adhesivo acrílico.

Nota: Aplicación de sellador de bordes (adhesivo de silicona).

Sólo aplica en lugares con tránsito intenso de personas y en ambientes exteriores. Su función es crear una barrera que evita la entrada de humedad y suciedad abajo de la cinta antiderrapante TRUPER.

En caso de usarse, se debe aplicar una pequeña cantidad a lo largo del borde de la cinta (de 2 mm a 3 mm de ancho), de modo tal que el sellador quede también en contacto con el piso. Espere que seque, antes de liberar el área. (Sellador no incluido).

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM 11-2023

