

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el interruptor de encendido/apagado de la linterna para encenderla o apagarla.
2. Presione el interruptor de encendido/apagado para alternar entre los modos: Alto - Bajo - Intermitente.
3. Gire el anillo de la cabeza de la linterna hacia la derecha para minimizar el haz de luz.
Gire el anillo de la cabeza de la linterna hacia la izquierda para ampliar el haz de luz.
4. El lente se ajusta en 90° ponga la cabeza hacia abajo para ajustar el ángulo.

Carga de la linterna

- Al usar la linterna por primera vez asegúrese de cargar la pila por completo.
- Para cargar la pila conecte el cable USB a la linterna y a una fuente de alimentación.
- Inserte el lado positivo “+” en la linterna al cargarla o usarla. Cuando se utilice por primera vez, cárguela durante 4 horas - 6 horas para asegurar los mejores resultados.

⚠ ADVERTENCIA

- No retire la batería de litio bajo ninguna circunstancia, ni la reemplace.
- El uso de otras baterías podría causar chispas, cortocircuitos o sobrecalentamiento.
- No apunte la luz directamente a sus ojos o a los ojos de otros para evitar lastimarlos.
- Durante el uso, apague la linterna cuando el brillo cambie significativamente para evitar la descarga excesiva de la batería. No drene completamente toda la energía antes de cargar la linterna, de lo contrario, la batería puede no cargarse.
- No mezcle baterías nuevas y usadas, ni baterías de diferentes marcas. Si la linterna no se va a utilizar durante mucho tiempo, retire la batería para evitar la corrosión química.
- Si la batería recargable no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargarse completamente y guardarse en un lugar fresco. Cárguela y descárguela nuevamente aproximadamente cada dos meses para evitar que la batería quede inservible debido a un almacenamiento prolongado.
- Tenga en cuenta que la linterna no puede sumergirse en el agua y utilizarse para buceo.

Especificaciones

USB 5 V c.c. 1 000 mA
Emplea 1 batería de IÓN-LITIO
recargable de 3.7 V c.c. 500 mAh
(incluida en el interior de la linterna).
Distancia: 200 m

Modo alto

Flujo luminoso: 100 lm
Duración: 3 h

Modo bajo

Flujo luminoso: 30 lm
Duración: 7 h



GARANTÍA

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio.
Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial
Fecha de entrega: