



Instructivo de operación Instructions



Levantando el clip (1), el aspersor girará en círculos continuos.
For full circle operation flip the lever to up position (1).
Abatiendo el clip, el aspersor gira de acuerdo al ajuste de los retenes (2).
For part circle operation flip lever to down position (2).
Ajuste cada retén de manera que el clip metálico limite el riego al área que desee (3).
The distance of travel for trip clip between collars determines arc size (3).

Baje la placa frontal (4), para poder girar la perilla de ajuste(5), esta perilla modifica la distancia de riego.
Lower the front plate (4) to be able to turn the adjustment knob (5). This knob changes the watering distance.
Para una aspersión en modo de abanico, gire el tornillo difusor de riego (6) en sentido de las manecillas del reloj y para modo de chorro en sentido contrario de las manecillas del reloj.
For spraying in fan mode, turn the sprinkler screw clockwise.



Gran alcance de riego al conectar 2 ó más aspersores en serie
Greater coverage when two or more sprinklers are connected

