



FÁCIL DE USAR

103311
PUNE-3

1. Seleccione el extractor con base al tamaño de la cabeza del tornillo o perno a extraer.
2. Con un atornillador de impacto o taladro en reversa, taladre **Ⓐ** un orificio guía en el centro de la cabeza del tornillo o perno.
3. Utilice el extremo en espiral **Ⓑ** y continúe en reversa hasta extraer el tornillo o perno.



Tamaño del extractor Extractor size	#1	#2	#3
Tamaño del tornillo Screw size	No. 4 - No. 7	No. 8 - No. 10	No. 11 - No. 14
Tamaño del perno SAE SAE bolt size	No. 10 (5 mm)	1/4" (6.5 mm)	5/16" (8 mm)
Tamaño del perno mm mm bolt size	5 mm	6 mm	8 mm

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en

Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame

al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 10-2023

Fecha de compra:



7

506610 206007