

## CARGADOR PARA BATERÍAS BATTERY CHARGER



103663  
MAX-CA-2



COMPATIBILIDAD  
TOTAL  
**20 V max**  
LITHIUM-ION

Tiempo de carga  
MAX-BA2 | 60 min  
MAX-BA4 | 80 min  
MAX-BA6 | 110 min

103663  
MAX-CA-2

09-2024



Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega:

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE  
MÁXIMO DESEMPEÑO

Compatible con toda la línea de herramientas inalámbricas TRUPER MAX

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuautlán, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transporte del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

### INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.

- Conecte la clavija del cargador en un tomacorriente de 220 V~, la luz verde del indicador de carga se encenderá.
- Inserte la batería en el cargador. La luz verde se apagará y la roja deberá encenderse, indicando que la carga se ha iniciado.
- Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se volverá a encender y la roja se apagará.
- Una vez concluida la carga desconecte la clavija del cargador del tomacorriente y retire la batería.

**ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones y daños. Solo cargue el tipo de batería indicado. Es posible que otras baterías exploten. No se use en condiciones de humedad.

**WARNING** Risk of injury and damage. Size and type of batteries to be charged, other batteries may burst. Do not use under damp conditions.



NOTA: Si la luz roja parpadea es señal de que la batería está defectuosa, reemplácela por una nueva. Si la luz verde parpadea es señal de que la temperatura de la batería es menor a 0 °C o mayor a 45 °C Espere a que la temperatura de la batería se encuentre en el rango adecuado para poder cargarla.

### RECOMENDACIONES PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

- Antes de usar por primera vez la máquina, deberá cargar la batería a su máxima capacidad.
- Siempre cargue la batería a su máxima capacidad.
- No deje la batería sin recargar por más de tres meses.
- Descargue por completo la batería por lo menos una vez por mes.

Entrada:  
Tensión 220 V~  
Frecuencia 50 Hz - 60 Hz  
Corriente 0.65 A



Salida:  
Tensión 21.5 V~  
Corriente 3.5 A